

AVマルチチャンネルアンプ

# VSA-C501

お  
使  
い  
に  
な  
る  
前  
に

各  
部  
の  
名  
称  
と  
は  
た  
ら  
き

接  
続

基  
本  
操  
作

応  
用  
操  
作

設  
定

他  
機  
器  
の  
操  
作

そ  
の  
他

## インターネットによる登録のお願い

**<http://www3.pioneer.co.jp/>**

お買い上げの製品について、上記URL「お客様のページ」でお客様登録をお願いします。

この「お客様のページ」は、お客様とのコミュニケーションを目的としたウェブサイトです。新規登録されたお客様にはID・パスワードを発行させていただき、新製品のカタログや取扱説明書のダウンロード、メールマガジンの購読など各種サービスをご利用いただけます。

**取扱説明書**

このたびは、パイオニアの製品をお買い求めいただきましてまことにありがとうございます。本機の性能を十分に発揮させて効果的にご利用いただくために、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。特に「安全上のご注意」は必ずお読みください。なお、「取扱説明書」「安全上のご注意」は、「保証書」と一緒に必ず保管してください。

## 安全上のご注意（絵表示について）

この取扱説明書および製品への表示は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

### 警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

### 注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が損害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

## 絵表示の例



△ 記号は注意(警告を含む)しなければならない内容であることを示しています。

図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。



⊘ 記号は禁止(やってはいけないこと)を示しています。

図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



● 記号は行動を強制したり指示する内容を示しています。

図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)が描かれています。

## 警告[異常時の処理]



プラグを抜く

- 万一煙が出ている、変なおいや音をするなどの異常状態のまま使用すると火災・感電の原因となります。すぐに機器本体の電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。煙が出なくなるのを確認して販売店に修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですから絶対おやめください。



プラグを抜く

- 万一内部に水や異物等が入った場合は、まず機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



プラグを抜く

- 万一本機を落としたり、カバーを破損した場合は、機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



# もくじ

## お使いになる前に

### お使いになる前に

本機の特長 .....	4
付属品を確認する .....	5
リモコンに電池を入れる .....	5
設置について .....	6

## 各部の名称とはたらき

### 各部の名称とはたらき

本体前面部 .....	7
リモコン .....	8
本体表示窓 .....	10
本体後面部 .....	11

## 接続

### 接続

DVDプレーヤーとテレビを接続する .....	12
5.1chアナログ音声出力端子の付いている DVDプレーヤーと接続する .....	13
BSデジタルチューナーを接続する .....	14
ビデオ機器(DVDレコーダー、LDプレーヤー、 ビデオデッキ、ビデオカメラなど)を接続する ...	15
スピーカーを接続する .....	16
パイオニアのプラズマディスプレイと 接続する .....	17
コントロール端子の付いている機器と 接続する .....	18
電源コードを接続する .....	18

## 基本的な使いかた(基本操作)

### 基本操作

再生する(基本再生) .....	19
入力機器の設定を確認する .....	20
フォーマットインジケータについて .....	20
音声入力信号(アナログとデジタル)を 切り換える .....	21
MCACC(自動サラウンド解析)設定 .....	22

## いろいろな使いかた(応用操作)

### 応用操作

リスニングモードの種類と効果について .....	25
リスニングモードを選ぶ .....	27
サウンドモードの種類と効果について .....	28
サウンドモードを選ぶ .....	28
DVD5.1chアナログ入力を再生する .....	29
セリフやボーカルを際立たせる (ダイアログエンハンスメントモード) .....	29
サラウンドバックチャンネル信号のON/AUTO/ OFFを設定する .....	30
その他の機能 .....	32

特定のスピーカーの音量を調節する (チャンネルレベル) .....	33
各スピーカーの音量を調整する .....	34

## システム設定

### 設定

スピーカーの自動設定について .....	35
スピーカーの設定について .....	35
スピーカーまでの距離の設定について .....	36
その他のシステム設定の項目について .....	37
システム設定の各項目を設定する .....	38
接続したプラズマディスプレイと本機を 連動して動作させるための設定 .....	44
すべての設定を工場出荷時に戻す .....	46
工場出荷時の設定一覧(本体) .....	46

## 他機器の操作

### 他機器の操作

付属のリモコンで他機器を操作する (操作モードの切換) .....	47
プリセットコードを設定する (リモコンコードの呼び出し) .....	48
リモコンの操作モードと本機の入力を同時に 切り換える(ダイレクトファンクション) ...	49
各操作モードにおける各ボタンの割り当て ...	50
プリセットコードリスト .....	51
リモコンの設定を工場出荷時に戻す .....	51

## その他

### その他

用語解説 .....	52
保証とアフターサービス .....	54
仕様 .....	54
故障かな?と思ったら .....	55
目的別索引 .....	59
索引(用語別) .....	60
修理のご相談/修理についての お問い合わせ窓口 .....	61

## メモ

▼ 手軽にホームシアターを楽しみたいとき  
簡易マニュアル『ホームシアター入門』⇒ 別添

▼ ご覧になりたい項目を早く見つけたいとき

- ・『目的別索引』⇒ 59 ページ
- ・『各部の名称とはたらき』⇒ 7 ページ
- ・『索引(用語別)』⇒ 60 ページ
- ・『故障かな?と思ったら』⇒ 55 ページ

## お使いになる前に

## 各部の名称とはたらき

## 接続

## 基本操作

## 応用操作

## 設定

## 他機器の操作

## その他

# お使いになる前に

## 本機の特長 ～こんなことができます～

### ホームシアターの実現

#### ◆ 次世代マルチチャンネルフォーマット対応

本機は高音質フォーマット DTS <sup>\*2</sup> 96/24 デコーダーを搭載しています。また、BS デジタル標準音声「MPEG-2 AAC」、「Dolby Digital <sup>\*1</sup> EX」、「Dolby <sup>\*1</sup> Pro LogicII」および「DTS <sup>\*2</sup> ES」などにも対応しています。

#### ・ MPEG-2 AAC デコーダー搭載(52 ページ)

BS デジタル放送のサラウンド音声もマルチチャンネルサラウンドで楽しむことができます。

#### ・ DTS 96/24 デコーダー搭載(52 ページ)

DTS 96/24で収録されたハイクオリティー音声をお楽しみいただけます。

#### ・ ドルビープロロジック II/DTS Neo:6 回路搭載(53 ページ)

2チャンネルステレオ音声や、ドルビーサラウンド音声で収録されたソフトもドルビープロロジック II や DTS Neo:6 の技術を使ってマルチチャンネルサラウンドでお楽しみいただけます。

#### ◆ アナログ 5.1ch 入力端子搭載

5.1ch アナログ音声出力端子の付いている DVD プレーヤーや外部機器と接続することができます。

### 簡単便利！！

#### ◆ 「MCACC(Mulch-channel Acoustic Calibration System)」搭載 (22 ～ 24 ページ)

従来難しいとされてきたサラウンドに関する調整を自動で高精度に行うことができます。さまざまなテストトーンを本機が自動解析し、制作現場で行われている試聴環境の特性に合わせてチャンネル間の空間情報の歪み等を補正し、正確な音場を実現します。

#### ◆ 簡単リモコン付属

本機に付属のリモコンは主要なアンプ操作部分が独立しているので便利です。また、プリセットコードを設定して他機器(テレビ、DVD プレーヤー、VTR など)を操作することもできます。

#### ◆ パイオニアプラズマディスプレイとのシステム動作を実現 (17、44 ～ 45 ページ)

パイオニアのプラズマディスプレイと SR+ ケーブルで接続することでシステム動作を実現します。

#### ◆ 豊富な接続端子

本機はデジタル音声端子、S2 映像端子および D4 映像端子にも対応しています。接続端子を豊富に装備しているので、テレビに接続されている映像機器などを接続することができます。

### バラエティ豊かなホームシアター

#### ◆ 豊富なリスニングモード(25 ～ 27 ページ)

映画や音楽だけでなく、テレビやゲームなど、お聴きになるソフトに合わせたサウンド効果を加えることができます。

#### ◆ バーチャル機能搭載(26 ページ)

ヘッドホンや2つのスピーカーのみといった環境でも、マルチチャンネルサラウンドで聴いているような臨場感で楽しむことができます。

#### ◆ ミッドナイトモード(28 ページ)

夜中など、小音量で聴いているときでも大音量で聴いているときのような臨場感を味わうことができます。

#### ◆ マナーモード(28 ページ)

高音が耳につくときや、低音が響きすぎるときにこれらの音を和らげて再生することができます。

#### ◆ ダイアログエンハンスメントモード(29 ページ)

ボーカルやセリフを強調します。センタースピーカーがテレビの上または下に設置されていても、フロントスピーカーの高さからボーカルやセリフが聴こえるように再生します。

### 環境に優しく

#### ◆ 省エネルギー設計




本製品は、待機時(スタンバイ時)消費電力を 0.3W に抑えた設計となっております。

<sup>\*1</sup> ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビー、Pro Logic、Surround EX、ダブル D 記号及び AAC ロゴは、ドルビーラボラトリーズの商標です。

<sup>\*2</sup> 「DTS」、「DTS-ES Extended Surround」、「Neo:6」及び「DTS 96/24」は Digital Theater Systems, Inc. の商標です。

## 付属品を確認する


リモコン× 1    同軸デジタルケーブル× 1    電源コード× 1    MCACC 設定(オート)用マイク× 1



スピーカーコードラベル

FRONT L	フロント左
FRONT L	フロント左
FRONT R	フロント右
FRONT R	フロント右
CENTER	センター
CENTER	センター
SURROUND L	サラウンド左
SURROUND L	サラウンド左
SURROUND R	サラウンド右
SURROUND R	サラウンド右
SURROUND	サラウンドバック
SURROUND BACK	サラウンドバック

単 3 形乾電池(R6P)× 2



マイクスタンド× 1




SR+ ケーブル× 1




- 保証書
- 安全上のご注意
- 取扱説明書(本書)
- ホームシアター入門  
(簡易マニュアル)


## リモコンに電池を入れる



裏ブタのタブを押しながら矢印の方向へ開く



ケース内に表記されている極性 ⊕ (プラス)/⊖ (マイナス) を合わせて乾電池を正しく入れる



フタを矢印の方向に閉める

### 注意

- 新しい乾電池と一度使用した乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 乾電池は同じ形状でも電圧の異なるものがあります。種類の違う乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 長い間(1 ヶ月以上)リモコンを使用しないときは、電池の液漏れを防ぐため、乾電池を取り出してください。もし、液漏れを起こしたときは、ケース内についた液をよく拭きとってから新しい乾電池を入れてください。
- 不要になった電池を廃棄する場合は、各地の地方自治団体の指示(条例)に従って処理してください。

### メモ

- ▼ 電池を交換する際は、なるべく 5 分以内に交換することをおすすめします。5 分以内に交換しないと、プリセットコードが解除される可能性があります。プリセットコードが解除されてしまった場合は、再度プリセットコードを設定してください(48 ページ)。
- ▼ リモコンの操作範囲が極端に狭くなってきたら、電池を交換してください。

## お使いになる前に

### 設置について

#### 設置する場所について


振動や衝撃が加わらない、水平で安定した場所に設置してください。以下のような場所の設置は避けてください。

- テレビやカラーモニターの上  
(映像が乱れたり、歪んだりすることがあります \*3。)
- カセットデッキなどのそば  
(カセットデッキなど、磁気の影響を受けやすい機器を本機のそばで使用すると雑音などを発生する場合があります \*3。)
- 直射日光のあたる所
- 湿気の多い所や風通しの悪い所
- 極端に暑い所や寒い所
- 振動のある所
- ホコリの多い所
- 油煙、蒸気、熱のあたる所(台所など)


\*3 これは、アンプのトランスによるリーケージフラックス(漏れ磁束)の影響によるものです。このようなときは、設置する場所を変えるか、これらの機器を本機から離して設置してください。

#### 放熱について


- 本機は上面、下面および両側面の孔から空気を取りこみ、放熱用ファンを使って後面の放熱孔から放熱する設計になっています。本機の下には布などを敷かないでください。また後面、側面ともに十分なスペースをとってください。ラック等に設置する場合は放熱のため、後部が開放されているラックを使用するなど、通風を妨げないようにしてください。また、放熱孔がホコリでふさがれてしまうと放熱が十分にされなくなりますのでご注意ください。



- 本機をラックに設置するときは、前面にドアのないラックをおすすめします。ドア付きラックに設置して本機をお使いになるときは、使用中のみドアを開けるなどして通風を妨げないようにしてください(ドアを開けてお使いになるときは必ずつかってケガなどしないように十分お気を付けてください)。




ラックなどに設置する場合は、上部に20cm以上空間を開けてください。




- 本機は使用中に熱を発生します。本機の上にはパイオニア製のDVDプレーヤー、「DV-600A」「DV-464」「DV-450」または「DV-353」以外はのせないでください。


#### 本機とDV-600A



#### 本機とスピーカーなど




- 本機は使用中に熱を発生します。インテリア用の布などをかぶせた状態でお使いにならないでください。



- 本機使用中または使用直後は上面が熱くなっていることがありますのでご注意ください。

# 各部の名称とはたらき

## 本体前面部



### ① **STANDBY/ON ボタン**

本機の電源を ON/OFF します。

### ② **FRONT INPUT (本体前面入力) 端子 (15 ページ)**

ポータブルDVDプレーヤー、ゲーム機、ビデオカメラなどを接続します。光デジタル音声出力端子の付いている機器とデジタル接続することもできます。指示部(◀PULL-OPEN)を手前に引いてドアを開けます。

### ③ **DIGITAL インジケーター**

ドルビーデジタル信号を入力しているときに点灯します。

#### **DTS インジケーター**

DTS 信号を入力しているときに点灯します。

#### **AAC インジケーター**

MPEG-2 AAC 信号を入力しているときに点灯します。

### ④ **PRO LOGIC II インジケーター (25、27 ページ)**

ドルビープロロジックII 処理されているときに点灯します。

#### **NEO:6 インジケーター (25、27 ページ)**

Neo:6 処理されているときに点灯します。

#### **ADVANCED インジケーター (26 ~ 27 ページ)**

「アドバンスドサラウンド」モードを選んでいるときに点灯します。

### **PHONES インジケーター (26、33 ページ)**

「ヘッドホンサラウンド」モードを選んでいるときに点灯します。

### ⑤ **SOUND MODE インジケーター (28 ページ)**

「サウンド」モードを選んでいるときに点灯します。

### ⑥ **リモコン受光部**

リモコン信号を受光します。リモコンの操作範囲については9ページをご覧ください。

### ⑦ **INPUT SELECTOR (入力切替つまみ) (19 ページ)**

入力機器を選びます。

### ⑧ **MASTER VOLUME (音量調節つまみ) (19 ページ)**

本機の音量を調節します。

### ⑨ **PHONES (ヘッドホン)/SETUP MIC 端子 (23、33 ページ)**

ヘッドホンプラグを差し込む端子です。プラグを差し込んでいるときは、スピーカーから音が出ません。また、MCACC設定を行うときに設定用マイクを差し込む端子です。詳しくは『MCACC設定(オート)用を接続する』(23ページ)をご覧ください。

お使いになる前に

各部の名称とはたらき

接続

基本操作

応用操作


設定

他機器の操作

その他

## 各部の名称とはたらき

### リモコン



#### ① AV アンプのボタン

本機の電源を ON/OFF(スタンバイ状態)にします。

#### ② AV アンプリモコン切替ボタン

リモコンの操作モードを AV アンプ(本機)に切り換えます。本機の実行を行うときに必ず押します。

#### ③ スリープボタン(32 ページ)

スリープタイマーを設定します。90分、60分、30分、または OFF に設定することができます。

#### ④ 入力切替ボタン(19 ページ)

本機の入力を切り換えます。

#### ⑤ オート(27 ページ)

入力信号の音声フォーマットに合わせて、ステレオ(2ch再生)モードと 5.1ch(6.1ch)デコードモードを自動で切り換え、ソフトに忠実な再生を行います。

#### ステレオ(27 ページ)

「ステレオ(2ch 再生)」モードに切り換えます。

#### サラウンド(27 ページ)

マルチチャンネル音声で収録されているソフトはそのまま再生します。2ch 音声で収録されているソフトはドルビープロロジックIIおよびNeo:6の技術によってサラウンド再生します。5 種類のモードから選択することができます。

#### アドバンスド(27 ページ)

パイオニアオリジナルサラウンド(アドバンスドサラウンド)の種類を切り換えます。

#### ⑥ 消音ボタン(32 ページ)

音を一時的に消します。もう一度押すと消音機能は解除され元の音量に戻ります。

#### ⑦ サウンドモード(28 ページ)

「サウンド」モードの種類を切り換えます。

#### ⑧ MCACC 設定(22 ページ)

リモコンの操作モードが AV アンプのとき MCACC 設定モードに切り換わります。

#### ⑨ SBch モード(30 ページ)

リモコンの操作モードが AV アンプのときサラウンドバックチャンネルの ON/AUTO/OFF を切り換えます。また、サラウンドバックチャンネルを無し(-)に設定しているときは、バーチャルサラウンドバックモードの ON/AUTO/OFF を切り換えます。

#### ⑩ 数字 / 決定ボタン

CD のトラック、DVD のチャプター、テレビのチャンネルなどを選ぶときに使います。テレビのチャンネルを選ぶときは、0 ボタンは 10 チャンネル、+10 ボタンは 11 チャンネル、決定ボタンは 12 チャンネルに割り当てられます。

### メモ

#### ▼ 他機器の操作について

- 操作モードを切り換えることによって、本機以外のパイオニア製品や他社の機器を操作することができます(47 ページ)。
- 工場出荷時に設定されている機器以外を操作するときはプリセットコードを設定してください(48 ページ)。また、細かいボタンの割り当てについては 50 ページをご覧ください。

#### ▼ リモコンに表記されている文字の色分けについて

- 緑**=本機の機能を示しています(操作モードが AV アンプのときに使うことができます)。
- 赤**=DVD プレーヤーの機能を示しています(操作モードが DVD のときに使うことができます)。
- 黒**=テレビや DVD レコーダーなどの機能を示しています(使うときは操作モードを切り換えます)。



## ⑪ チャンネル＋／－ボタン

BS デジタルチューナー、ビデオ機器などのチャンネルを切り換えます。

## ⑫ LED 表示

リモコンから信号を発信しているときに点灯します。

## ⑬ 入力機器のボタン

④ 入力切換ボタンまたは ⑭ リモコン切換ボタンで選んだ入力機器の電源をON/OFF(スタンバイ状態)にします。

## ⑭ リモコン切換ボタン(47～49 ページ)

リモコンの操作モードと本機の入力を同時に切り換えます。

## ⑮ CH 選択(33 ページ)

手動(テストトーンを出力しない)でスピーカーを切り換えて、各スピーカーの音量(チャンネルレベル)を調整します。

## レベル－／＋(33、34 ページ)

各スピーカーの音量(チャンネルレベル)を調整します。

## テストトーン(34 ページ)

テストトーンを出力して各スピーカーの音量(チャンネルレベル)を調整します。

## ⑯ 音声信号切換(21、29 ページ)

音声入力信号をデジタル(DIG)、アナログ(ANA)またはオート(AUTO= デジタル優先)のいずれかに切り換えます。

## ⑰ ダイアログボタン(29 ページ)

ダイアログエンハンスメントモードの ON/OFF を切り換えます。

## ⑱ 音量－／＋ボタン(19、33、34 ページ)

本機の音量を調節します。

## ⑲ システム設定ボタン(38 ページ)

リモコンの操作モードがAV アンプのときシステム設定モードに切り換わります。

## ⑳ ↑ ↓ ← →

各種設定で項目を選びます。

## 決定ボタン

各種設定で項目を決定します。

## ㉑ ディマーボタン(32 ページ)

表示部の明るさを4段階で調整します。

## ㉒ 他機器基本操作ボタン(50 ページ)

他機器(DVD プレーヤーなど)を操作します。

## ㉓ TV コントロールボタン(47～48 ページ)

リモコンがテレビ以外の操作モードになっていてもテレビを操作することができます。TV コントロールボタンでお使いのテレビを操作するにはプリセットコードを設定します(47～48 ページ)。

## ⏻

テレビの電源を ON/OFF(スタンバイ状態)にします。

## 入力切換

テレビの入力を切り換えます。

## チャンネル＋／－


テレビのチャンネルを切り換えます。

## 音量＋／－

テレビの音量を調節します。

## リモコンの操作範囲

本機をリモコンで操作するときは、リモコンを本体前面部のリモコン受光部に向けてください。下記の範囲内で操作することができます。



## ⚠ 注意


本体後面部のコントロール入力端子に他の機器が接続されているときは、リモコンを本機に向けても操作はできません。リモコンを向ける機器のコントロール入力端子には何も接続しないでください(18 ページ)。

## 📝 メモ

- ▼ リモコンと本機との間に障害物があったり、リモコン受光部との角度が悪いと操作ができない場合があります。
- ▼ リモコン受光部に直射日光や蛍光灯などの強い光が当たると誤動作することがあります。
- ▼ 赤外線を発射する機器の近くで本機を使用したり、赤外線を利用したほかのリモコンを使用したりすると、本機が誤動作することがあります。逆にこのリモコンを操作すると、他の機器を誤動作させることもあります。

## 各部の名称とはたらき

### 本体表示窓



#### ① DIG インジケータ(21、29 ページ)

デジタル音声信号を再生しているときに点灯します。

#### ANA インジケータ(21、29 ページ)

アナログ音声信号を再生しているときに点灯します。

#### ② MULTI インジケータ(21、29 ページ)

DVD 5.1ch 音声入力信号を選んでいときに点灯します。

#### ③ Hi-Fs インジケータ

96/88.2kHz 以上の PCM 音声信号が入力されているときに点灯します。

#### ④ インジケータ(32 ページ)

スリープタイマーを設定すると点灯します。

#### ⑤ DIALOG インジケータ(29 ページ)

ダイアログエンハンスメントモードが ON のときに点灯します。

#### ⑥ フォーマットインジケータ(20 ページ)

「音が出ているスピーカー」と「本機が入力(再生)している圧縮音声のフォーマット」の両方を表示します。

#### ⑦ OVER インジケータ

アナログ音声信号の入力レベルが高すぎるときに点灯します。点灯するときは『インプットアッテネータの設定』(43 ページ)をご覧ください。

#### ⑧ ATT

インプットアッテネータが ON のときに点灯します。


#### ⑨ キャラクター表示部

選択されているファンクションなどを表示します。

#### ⑩ VOLUME(音量レベル)表示部(19 ページ)

現在の音量レベルを表示します。音量レベルは、電源を OFF にしても保持されます。「ー dB」は最小レベル、「0dB」は最大レベルを表わします。

## 本体後面部



## ① S2 映像入力端子

⑪に接続した機器のS2映像出力端子と接続することができます。S2映像入力端子は⑪の映像入力端子と連動します。(DVR/VTR S2映像出力端子はありません)。

## ② S2 映像出力端子

①に入力された映像信号を出力します。

## ③ コントロール入出力端子(18 ページ)

コントロール入出力端子の付いたパイオニア製品と接続することができます。

## ④ 映像出力端子

①および本体前面部の映像入力端子に入力された信号を出力します。

## ⑤ D4 映像出力端子

⑥に入力された映像信号を出力します。

## ⑥ D4 映像入力端子

⑪に接続した機器のD映像出力端子と接続することができます。

## ⑦ AC インレット(AC IN)(18 ページ)

電源コードを接続します。

## ⑧ スピーカー端子(16 ページ)

スピーカーと接続します。

## ⑨ サブウーファー出力端子(16 ページ)

パワーアンプ内蔵型サブウーファーと接続します。

## ⑩ デジタル音声入力端子(12 ~ 15、17 ページ)

『同軸デジタル端子と光デジタル端子(光1)の入力切替設定』(43ページ)で入力機器を変更することができます。

**光デジタル音声入力端子(光1 / 光2)：**

光デジタル音声出力端子を持つデジタル機器と接続することができます。

## 同軸デジタル音声入力端子(同軸)：

同軸デジタル音声出力端子を持つデジタル機器と接続することができます。

## ⑪ 音声入力(5.1ch)端子(13 ページ)

5.1chアナログ音声出力端子の付いているDVDプレーヤーなどと接続することができます。フロント左 / 右端子はDVD入力端子と共用です。


## アナログ音声 / 映像入出力端子(12 ~ 15 ページ)

アナログ音声のライン入力と映像入力端子です。DVR/VTRのみ出力端子があります。

## メモ

▼入力機器とテレビの両方にS映像端子 / D映像端子が付いているときは、S映像端子 / D映像端子で接続すると、より鮮明な映像を再生することができます(D映像端子どうしの接続がもっとも良い画質となります)。ただし、入力機器 → 本機 → テレビの接続には同じ種類のケーブルをお使いいただく必要があります(詳しくは下図をご覧ください)。

## 例：S映像端子で接続するとき




▼テレビによっては、S映像接続をすると、信号の有り無しに関わらず常にS映像入力が優先され、通常の映像入力信号を見ることができないことがあります。詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。



**機器の接続を行う場合、あるいは変更を行う場合には必ず電源を切り、電源コードをコンセントから抜いてください。**

## DVDプレーヤーとテレビを接続する




### 注意


#### 接続コードの状態について

右図のように、本機の上に接続コードを曲げて放置すると、電源トランスからの磁界の影響により、スピーカーからハムノイズが出る場合があります。接続コードはこのような状態にしないでください。


#### 光デジタルケーブルを差し込むときの注意



接続の際は端子の向きを合わせてしっかり奥まで差し込んでください。誤った向きでむりやり挿入すると、端子が変形し、ケーブルを抜いてもシャッターが閉らなくなることがあります。



## 5.1ch アナログ音声出力端子の付いている DVD プレーヤーと接続する



### メモ

- ▼ 5.1ch アナログ音声接続して再生するときは、音声入力信号を「DVD5.1ch」に設定してください(21、29 ページ)。
- ▼ 5.1chアナログ音声接続してマルチチャンネル再生するときは、DVDプレーヤーの音声出力が正しく設定されているか確認してください。詳しくは DVD プレーヤーの取扱説明書をご覧ください。
- ▼ 5.1chアナログ音声接続で再生しているときはリスニングモードおよびサラウンドモードの操作はできません。

お使いになる前に

各部の名称とはたらき

接続

基本操作

応用操作

設定

他機器の操作


その他

## 接続


### BSデジタルチューナーを接続する

#### チューナーのみを接続するとき

BSデジタルチューナーとテレビの両方にS映像端子/D映像端子が付いているときは、市販のS映像ケーブル/D映像ケーブルを使って接続すると、より鮮明な映像を楽しむことができます。11ページの**メモ**も合わせてご覧ください。




#### チューナー内蔵テレビを接続するとき



#### メモ

▼ テレビによっては選んでいるチャンネルに関わらず、光デジタル音声出力端子から常にBSデジタル放送の音声信号が出力されていることがあります。地上波放送などのアナログ音声を楽しむときは、音声入力信号をアナログ(ANA)に切り換えてください(21ページ)。

ビデオ機器(DVDレコーダー、LDプレーヤー、ビデオデッキ、ビデオカメラなど)を接続する




メモ

▼ DVR/VTR 出力端子に接続して録画するとき

入力機器と本機をデジタルケーブルやS映像ケーブルまたはD映像ケーブルだけしか接続していないときは、必ず映像 / 音声ケーブルも接続してください。デジタルケーブルやS映像ケーブルまたはD映像ケーブルの音声 / 映像はDVR/VTR出力端子からは出力されません(本機の各機能(リスニングモードなど)の効果は反映されません)。

本体前面入力端子に接続する



お使いになる前に

各部の名称とはたらき

接続

基本操作

応用操作

設定


他機器の操作

その他

## 接続

### スピーカーを接続する

- 公称インピーダンスが6Ω～16Ωのスピーカーをお使いください。
- 本機とスピーカーの⊕端子どうし、および●端子どうしを正しく接続してください。




## 注意

- スピーカーコードの芯線をねじるときは、ばら線が束からはみ出さないように注意してください。はみ出した線が隣のスピーカーのスピーカーコードや本体後面部の金属部分に接触(ショート)して、本機の電源がONにならないことがあります。また、故障の原因となることがあります。
- センタースピーカーをテレビの上に置くときは適切な方法で固定してください。固定しないと地震などの外部の振動によりスピーカーがテレビから落下してケガをしたり、スピーカーを破損する原因となります。

## メモ

### ▼スピーカーの配置について


- 左右のスピーカーはテレビから同じ距離になるように設置してください。
- テレビの近くに設置するスピーカーは、テレビの色ずれなどを防止するため、防磁型のものを使用してください。防磁型でないときは、テレビから離して設置してください。
- センタースピーカーはテレビの上側または下側に設置することをおすすめします。
- サラウンドスピーカーは視聴位置のやや斜め後方、サラウンドバックチャンネルは視聴位置の真後ろに設置することをおすすめします。また、耳の高さより上に設置すると効果的です。
- サブウーファーは前方に設置して、フロントスピーカーまでの距離と同じ距離になる位置に設置することをおすすめします。





## パイオニアのプラズマディスプレイと接続する

SR+に対応したプラズマディスプレイ(PDP-504HDおよびPDP-434HD)をSR+ケーブルで接続することでシステム動作を実現します。プラズマディスプレイの画面を見ながらシステム設定(35～45ページ)、MCACC設定(22～24ページ)、および音量やサウンドモードの確認ができます。また、本機とプラズマディスプレイの入力を連動させて切り換えることができます。本機とプラズマディスプレイをシステム動作させるには、下記の接続および設定(44～45ページ)が必要となります。



### 注意

- ◆ SR+ケーブルを接続した状態でプラズマディスプレイの電源が切れているときはリモコンで本機の操作ができません。


### メモ

- ▼ DVDレコーダーおよびDVDプレーヤーの映像端子はプラズマディスプレイと接続してください。詳しくはプラズマディスプレイの取扱説明書をご覧ください。

## 接続

### コントロール端子の付いている機器と接続する

コントロール端子の付いたパイオニア機器と接続すると、本機(または他機)のリモコンで接続した複数の機器を操作することができます(システムコントロール)。コントロール入出力端子を接続すると、リモコン受光部がない機器やリモコン受光部が信号を受けられない場所に設置した機器も操作することができます。




#### 注意

- 接続には市販のモノラルミニプラグ付きコード(抵抗なし)を使用してください。
- コントロール端子の接続をするときは、必ず音声ケーブルまたは映像ケーブルも接続してください。光デジタルケーブルの接続だけでは、システムコントロールは正しく動作しません。


### 電源コードを接続する

すべての接続が終了してから、付属の電源コードで本機のACインレット(AC IN)と壁の電源コンセントを接続してください。





#### 注意

- 本機の電源コードは着脱式になっていますが、付属(電源容量 7A、2Pプラグインソケット方式)以外の電源コードは使用しないでください。
- 旅行などで長期間本機を使用しないときは、必ず電源コンセントから電源コードを抜いてください。



# 基本的な使いかた

## 再生する(基本再生)



### メモ

▼テストトーン、チャンネルレベル、またはMCACC設定で各スピーカーの音量やチャンネルレベルを調整したとき、音量の最大値が[0dB]にならないことがあります。

1 テレビ、入力機器(DVDプレーヤーなど)、サブウーファアの電源を入れる


2 本機の電源を入れる

リモコン

AVアンプ



本体



- ・ AV アンプボタンを押します。
- ・ 表示部に入力機器の名前(DVD)などが表示されます。



3 入力を選ぶ

リモコン

入力切換




本体

INPUT SELECTOR



入力切換ボタンで選びます。押すたびに入力が切り換わります。リモコン切換ボタンでも入力を選ぶことができます。



4 テレビの入力を切り換える

本機からの出力映像がテレビ画面に映し出されるように入力を切り換えてください(テレビ放送を見るときは不要です)。

5 入力機器の設定をする


DVD プレーヤーなどでは、デジタル音声出力の設定が必要な場合があります。詳しくは『入力機器の設定を確認する』(20 ページ)をご覧ください。

6 入力機器の再生を開始する


各インジケーターが点灯します。

7 音量を調節する

リモコン



本体



- ・ 音量 - / + ボタンで調節します。
- ・ [---] (最小) ~ [0dB] (最大) の間で調節します。
- ・ 音が出ないときは、『音が出ないスピーカーがあるときは...』(別添ホームシアター入門)をご覧ください。

お使いになる前に

各部の名称とはたらき

接続

基本操作

応用操作

設定

リモコンの使いこなし

その他

## 基本的な使いかた

### 入力機器の設定を確認する

入力機器の以下の項目が正しく設定されていないと「音が出ない」、「音に迫力がない」などの症状が起こることがあります。入力機器または再生するソフトの取扱説明書をご覧ください。

#### ① 入力機器のデジタル音声出力の設定

入力機器側でデジタル音声出力の設定ができるときは、以下の音声信号が出力されるように設定してください。『音声記録方式』(52 ページ)も合わせてご覧ください。

- ドルビーデジタル
- DTS
- MPEG-2 AAC(BS デジタル)
- PCM 96 kHz/88.2 kHz (2 チャンネルステレオ信号)

#### ② 再生するソフトの音声の確認

複数の音声が入力されているソフトや複数の音声で放送されているテレビ番組などでは、必要に応じて聴きたい音声を選んでください。選んだ音声の種類やリスニングモード(25～27 ページ)によって音の出るスピーカーが異なります。


#### 注意

入力機器や再生するソフトによって、2ch ステレオ(アナログ、PCM など)以外の音声信号を出力できないことがあります。2ch ステレオ音声信号を本機に入力してマルチチャンネルサラウンドで楽しむときは、リスニングモードを「サラウンド」などに切り換えてください(25～27 ページ)。


### フォーマットインジケターについて

表示部のフォーマットインジケターで「音が出る設定になっているスピーカー」や「圧縮音声信号が記録されているチャンネル」を確認することができます。

音が出る設定(モード)になっているスピーカー



圧縮音声信号が記録されているチャンネル



#### 注意


- サラウンドスピーカーの有り/無しは、サラウンド 左スピーカーが接続されている/いないによって自動検出されます。サラウンドスピーカーは必ず左右とも接続してください。
- フロントスピーカーを接続していないときも左/右フロントスピーカーのインジケターは点灯します。

#### メモ

- ▼「6.1 再生検出信号」の入ったソースが入力されると「L」「C」「R」「LFE」「Ls」「S」「Rs」の7つのインジケターが点灯します。

## 音声入力信号(アナログとデジタル)を切り換える


本機では音声入力信号(アナログとデジタル)を切り換えることができます。工場出荷時はオート(AUTO)に設定されています。



### 1 再生したい入力信号を選ぶ




- 音声入力切換ボタンで切り換えます。
- 押すたびに以下のように切り換わります。




- オート(AUTO)を選んだときは、デジタル(DIG)とアナログ(ANA)を自動的に切り換えます(ただし、デジタルが優先されます)。DVD 5.1chについては『DVD 5.1ch アナログ入力を再生する』(29 ページ)をご覧ください。


オート(AUTO)を選んだとき




DVD 5.1ch を選んだとき



アナログ(ANA)を選んだとき



デジタル(DIG)を選んだとき



デジタル音声接続をしているにも関わらず、デジタル(DIG)を選ぶことができないときは、以下の原因が考えられます。

- 入力機器の電源が入っていない。
- 入力機器のデジタル出力がオフに設定されている。
- 再生しているソフトがデジタル音声信号に対応していない(詳しくは入力機器の取扱説明書などをご覧ください)。

### メモ

- ▼ カラオケ機器のマイク音声、アナログ音声のみ収録されているDVDおよびLDの音声はデジタル出力できません。必ずアナログ(ANA)を選んでください。
- ▼ 本機は、ドルビーデジタル、PCM(32 kHz、44.1 kHz、48 kHz、88.2 kHz、96 kHz)、DTS、DTS 96/24 および MPEG-2 AAC のデジタル音声信号にのみ対応しています。これ以外のデジタル音声信号を出力するときは、アナログ音声接続して、アナログ(ANA)を選んでください。
- ▼ アナログ(ANA)を選んでいるときにDTS対応のソフトを再生すると、DVDプレーヤーによってはDTS音声信号がアナログ音声信号に変換されずにそのまま再生されてしまうためノイズが発生します。ノイズの発生を防ぐには、これらの機器とデジタル音声接続して(12 ページ)、デジタル(DIG)を選んでください。
- ▼ DVDプレーヤーには、DTS 音声信号を出力できない機種があります。詳しくはDVDプレーヤーの取扱説明書をご覧ください。

## 基本的な使いかた

### MCACC(自動サラウンド解析)設定

MCACC 設定は、従来難しいとされてきた設定を自動かつ高精度に測定して設定することができます。スピーカーから出力されるテストトーンを付属の MCACC 設定用マイクで感知してリスニング環境を解析します。MCACC 設定は以下の流れで行われます。

#### 初期測定(測定設備のチェック)

- ① 暗騒音(部屋の騒音)の測定
- ② マイク感度の診断
- ③ 各 ch のスピーカー有り無し判定

↓ 初期測定結果確認へ

スピーカーの有り無し判定結果の  
ユーザー確認(または修正)

➡  
音場補正へ

#### システム全体の解析測定

- ④ スピーカーシステム  
(各スピーカーの低域再生能力判定)
- ⑤ スピーカーからの距離  
(最適なディレイ値を解析)
- ⑥ スピーカーの出力レベル  
(各 ch の出力バランスを補正)

↓  
オートセットアップの完了  
(所要時間は 3 ～ 6 分程度です。)


#### 注意

- ▼ テストトーンはやや大きな音ですので、夜間の測定や小さなお子様はリスニングルームに立ち入らせないなどご配慮ください。
- ▼ ヘッドホンを差しているときは、MCACC 設定を行わないでください。ヘッドホンが破損する恐れがあります。

### MCACC設定(オート)を開始する

#### メモ

- ▼ 測定を途中で解除したときは MCACC 設定の測定結果は設定されません。
- ▼ 測定中は静かにしてください。測定中に騒音があると正確に測定できないことがあります。
- ▼ スピーカーとリスニングポジション(マイク)の間にある障害物を取り除いてください。
- ▼ サブウーファーを接続している場合は電源を入れて音量を適度に上げておいてください。
- ▼ 測定時は付属のマイクを TV モニターから遠ざけてください。



#### 1 本機の電源を入れる

AVアンプ AV アンプボタンを押します。



#### 2 リモコンの操作モードを AV アンプに切り換える

AVアンプ リモコン切換 AVアンプリモコン切換ボタンを押します。




#### 3. MCACC 設定ボタンを押す。

表示部に「MIC IN」と点滅表示します。



## MCACC設定(オート)用マイクを接続する

マイクを接続する前にリモコンのMCACC設定ボタンを押してMCACC設定モードに切り換えてください。マイクを接続すると表示部に「MCACC」と5秒間点滅表示されます。



### メモ

- ▼ 測定中はリスニングポジションから離れて、各スピーカーの外側からリモコンで操作を行ってください。
- ▼ 設置するときは必ず付属のマイクスタンドを使い、水平な台の上にのせてください。

## 4 マイクを接続する

自動的にボリュームが上がりテストトーンによる、初期測定(測定設備チェック)が開始されます。この自動測定は数十秒で終わります。しばらくお待ちください。

「ANALYZE」⇔「AMB.NOISE」  
：暗騒音(部屋の騒音)を測定中です  
「ANALYZE」⇔「MIC」  
：マイクの感度を診断中です  
「ANALYZE」⇔「SPEAKER」  
：各スピーカーの有り無しを判定中です。

### 注意

▼ 手順4でのエラー表示と対処法は以下の通りです。

- 「[NOISY!]」⇒「[GO NEXT?]」  
測定環境がうるさ過ぎます。MCACC設定ボタンを押して測定を解除し、部屋を静かにしてもう一度はじめてから設定をやり直してください。決定ボタンを押してそのまま測定を続けても同様のエラーメッセージが出ることがあります。
- 「[ERR. MIC]」  
マイクの本体が接続に問題があります。マイクの接続を再確認してください。
- 「[ERR. ～]」  
～～部の表示は接続に問題のあるスピーカーを示しています。  
F ch：フロント(L/Rのどちらかがおかしい)  
S ch：サラウンド(L/Rのどちらかがおかしい)  
SW：サブウーファー(接触不良または音量が下がっていない)  
何度も同じ結果が出るときは一度電源を切り、各々の接続を確認してください。

## 基本的な使いかた

### 5 表示部に表示されたスピーカー有り無し判定を確認(修正)する



結果が合っているときは決定ボタンを押す



結果が間違っているときは↑ ↓で正しい設定に直した後決定ボタンを押す  
スピーカー有り無し判定の詳細については以下の表をご覧ください。

	F	C	S	SB	SW
2.0ch	○	—	—	—	—
2.1ch	○	—	—	—	○
3.0ch	○	○	—	—	—
3.1ch	○	○	—	—	○
4.0ch	○	—	○	—	—
4.1ch	○	—	○	—	○
5.0ch	○	○	○	—	—
5.1ch	○	○	○	—	○
6.0ch	○	○	○	○	—
6.1ch	○	○	○	○	○

F(フロントスピーカー)

—(無し)

C(センタースピーカー)

○(有り)

S(サラウンドスピーカー)

SB(サラウンドバックスピーカー)

SW(サブウーファー)

### 6 補正用測定が開始される

「ANALYZE」⇔「SP SIZE」

：各スピーカーの低域再生能力を判定中です

「ANALYZE」⇔「AMB.NOISE」

：暗騒音(部屋の騒音)を測定中です(SW接続時のみ)

「ANALYZE」⇔「DISTANCE」

：最適なディレイ値を解析中です

「ANALYZE」⇔「LEVEL」

：各chの出力バランスを補正中です

これらの自動測定には3～6分程度の時間がかかります。表示部に「COMPLETE」と表示されるまでしばらくお待ちください。

### 7 「COMPLETE」→「RESUME」→「MIC OFF」と表示し自動測定を終了

ボリュームが下がり通常動作に戻ります。

### 8 マイクを抜く

#### 注意

▼手順5で設定を変更すると以下の表示がされることになります。

・「SW VOL. UP」⇒「GO NEXT?」

サブウーファーの音量を上げてから決定ボタンを押してください。

・「SW VOL. DN」⇒「GO NEXT?」

サブウーファーの音量を下げてから決定ボタンを押してください。

#### メモ

▼MCACC設定が終了した時点で『サラウンドに関する設定(システム設定)』(35ページ)と『各スピーカーの音量を調整する』(34ページ)での設定内容はリセットされますのでご注意ください。

▼MCACCによる測定結果は、システム設定(35ページ)およびCH選択(33ページ)で確認することができます。CH選択でチャンネルレベルを確認するときは、リスニングモードを「サラウンド」(27ページ)にしてください。システム設定では、その他の設定を確認できます。

▼同じスピーカーを接続していても設置環境の影響により、スピーカーの大小判定が一致しないことがあります。設定を変更したいときはシステム設定の『スピーカーの設定』(38ページ)を行ってください。

▼サブウーファーまでの距離は、サブウーファー本体が持つ回路の遅延時間も含めて最適値を測定します。実際よりやや長めの距離が設定されていても修正する必要はありません。

▼設定後、スピーカーを追加および削除した場合や別のスピーカーと交換したときは、再度MCACC設定を行ってください。



# いろいろな使いかた

## リスニングモードの種類と効果について

本機では接続しているスピーカーの本数や再生するソフトのジャンルに合わせて最適なサウンドを選ぶことができます（27 ページ）。

「各入力ごと」、「ヘッドホンプラグを差している/いないとき」それぞれに独立してリスニングモードがメモリーされます(ヘッドホンプラグを差しているときは、「ステレオ」または「ヘッドホンサラウンド」のみ選ぶことができます)。

ただし、フロントスピーカーだけを接続しているときは、リスニングモードを切り換えることはできませんが、実際はステレオモードで動作します。

### オート (再生するソフトに忠実なリスニングモード)

#### オート(AUTO)

入力される音声のフォーマットに合わせて、再生するソフトに忠実なリスニングモードを自動的に選びます。2ch 音声で収録された CD などは 2ch のまま、マルチチャンネル音声で収録された映画ソフトなどはマルチチャンネル音声のまま楽しむことができます。

#### サラウンド

2ch 音声(ドルビーサラウンド、PCM など)を入力しているとき、以下の5つから選ぶことができます。ただし、マルチチャンネル音声(5.1ch サラウンドなど)を入力しているときは忠実にデコード(再生)して、表示部にデコード名称が表示されます。

- **ドルビープロロジックII ムービー(MOVIE)**

5.1ch 化します。映画ソフトの再生に適したモードです。特にドルビーサラウンドエンコード作品を視聴するとより効果的です。サラウンドスピーカーへのセリフなどの漏れ込み(クロストーク)を聞こえにくくする処理などもあり、ドルビーデジタル 5.1ch サラウンドに迫るセパレーションや移動感などを得ることができます。

- **ドルビープロロジックII ミュージック(MUSIC)**

5.1ch 化します。音楽ソフトの再生に適したモードで、通常のステレオ録音された CD などを再生するときに効果的です。サラウンドスピーカーは定位よりも包囲感を重視しています。

- **ドルビープロロジック(PRO LOGIC)**

4.1ch 化します。ビデオテープや TV 放送など、ソースのクオリティを問わずお使いいただけます。従来のドルビープロロジックとほぼ同じ効果が得られます。

- **Neo:6 シネマ(CINEMA)**

6.1ch 化します。映画再生に適したモードで、2ch を 6.1ch ソースと同じような雰囲気でお楽しみいただけます。映画館特有の移動感をお楽しみいただけます。MPEG-2 AAC 信号を入力しているときは選択できません。

- **Neo:6 ミュージック(MUSIC)**

6.1ch 化します。フロントからは原音をそのまま再生するため音質の変化が無く、音楽再生に適したモードといえます。また、センターとサラウンド、サラウンドバック ch から出力される音声が生々しく、ナチュラルな広がり感を加えます。MPEG-2 AAC 信号を入力しているときは選択できません。

### アドバンスサラウンド(マルチチャンネルサラウンド再生)

パイオニアオリジナルのサラウンド効果を得ることができます。

- **アドバンスドムービー(ADV.MOVIE)**

映画ソフトの再生に適したモードです。特にドルビーまたはDTSエンコードの映画作品を視聴するときにより効果的です。映画館で映画を楽しんでいる雰囲気味わうことができます。

- **アドバンスドミュージック(ADV.MUSIC)**

ほとんど球に近い理想の空間での反射音を再現します。宇宙空間に漂う未来のコンサートホールのイメージです。音楽ソフトやミュージカル系の映画ソフトの再生に効果的です。

- **TV サラウンド(TV SURR.)**

テレビ放送のほとんどの割合を占めるモノラル音声やステレオ音声をマルチチャンネル音声で再生します。古い映画などのモノラル放送をマルチチャンネル音声で視聴するときに効果的です。


- **スポーツ(SPORTS)**

テレビのスポーツ中継などのモノラル放送をマルチチャンネル音声で視聴するときに効果的です。

- **ゲーム(GAME)**

ゲームのスピード感や躍動感をよりいっそう高めます。シューティングゲームやレーシングゲームなどの右へ左へ駆け巡るような流れのあるシーンの多いゲームに効果的です。

- **エキスパンデッド(EXPANDED)**

 マークの付いているビデオ、BS/CS 放送、ドルビーサラウンドで収録されているDVDソフトなどを、あたかも5.1chサラウンドソフトを再生しているかのような効果的かつ立体的な音響空間を楽しむことができます。また、ドルビーデジタルやDTSなどの5.1chサラウンドソフトを再生しているときも、より一層拡がりのあるサラウンド効果を得ることができます。

- **6-ch STEREO(6-STEREO)**

標準のステレオ(2ch)音声を加工することなく、6chにて再生します。部屋のどの場所においてもステレオ感を楽しむことができます。

- **バーチャル(VIRTUAL)**

フロント2本のスピーカーのみでサラウンド感を楽しむためのモードです。仮想立体音響技術によりマルチチャンネルサラウンド再生の臨場感を再現します(スピーカーの設定や音声の種類によってはサブウーファーからも音が出ます)。

- **ヘッドホンサラウンド(PHONES SURROUND)**

ヘッドホンで聴いているときに、仮想立体音響を再現し、マルチチャンネルサラウンド再生の臨場感を楽しむことができます(ヘッドホンプラグをヘッドホン端子に差し込んでいるときのみ選ぶことができます)。

### ステレオ (ステレオ再生)


- **ステレオ(STEREO)**

あらゆる音声をステレオ再生(フロント2本のスピーカーのみによる再生)します。

#### メモ

▼『スピーカーの設定』(38～39ページ)、『サブウーファーの設定』(39ページ)またはソフトに収録されている音声の種類によって、再生するスピーカーが異なることがあります。

## リスニングモードを選ぶ



### 1 本機の電源を入れる

AVアンプ 〇 AV アンプボタンを押します。




### 2 リスニングモードを選ぶ

選んだリスニングモードのインジケータが点灯します。


#### 「オート」を選ぶとき

- ・ オートボタンを押します。




#### 「ステレオ」を選ぶとき

- ・ ステレオボタンを押します。



#### 「サラウンド」を選ぶとき



- ・ サラウンドボタンを押します。
- ・ 押すたびに以下のように切り換わります。



※ 再生するソフトがマルチチャンネル音声のときは、収録されている音声(Dolby Digital/DTS/MPEG-2 AAC)を忠実にデコード(再生)します。

#### 「アドバンスドサラウンド」を選ぶとき

- ・ アドバンスドボタンを押します。
- ・ 押すたびに以下のように切り換わります。



## メモ

▼ 工場出荷時は「オート」に設定されています。ヘッドホン差したときの工場出荷時の設定は「ステレオ」です。

▼ 「各入力」、「ヘッドホンプラグを差している/いないとき」それぞれに独立してリスニングモードがメモリーされます。

▼ ヘッドホンプラグを差しているときは、「ステレオ」または「アドバンスドサラウンド」のみ選ぶことができます。

▼ 96kHz/88.2kHzリニアPCM音声を再生しているときは「ステレオ」のみ選ぶことができます。「ステレオ」以外を選んでいるときに96kHz/88.2kHzリニアPCM音声が入力されると、自動的に「ステレオ」に切り換わります。

▼ MPEG-2 ACC 音声を再生しているときは「Neo:6 MUSIC」および「Neo:6 CINEMA」を選ぶことはできません。

▼ DTS 96/24 音声を再生しているときはアドバンスドサラウンドを選ぶことはできません。

お使いになる前に

各部の名称とはたらき

接続

基本操作

応用操作

設定

他機器の操作

その他

## いろいろな使いかた

### サウンドモードの種類と効果について

本機では、映画や音楽ソフトなどのあらゆる音声に対して、さまざまな音質を楽しむことができます。サウンドモードは各入力ごとに設定することができます。

### サウンドモード(音質効果)

#### ・ ミッドナイト(MIDNIGHT)

夜間など小音量で聴いていると、どうしても響きが少なくなったり、微小な音やセリフが聞こえなかったりします。ミッドナイトリスニングモードをONにすると、小音量でも映画や音楽の情報を聞き漏らすことなく楽しむことができます(各入力ごとに ON/OFF を設定できます)。

#### ・ マナー(MANNER)

キンキンする高音や、ドンドン響く低音を和らげて再生します。高音が鋭くて耳につくときや、低音が大きすぎて不快なときなどに効果的です。

#### ・ ブライト(BRIGHT)

2ch ソースを再生しているときに不足しがちな低域と高域を補正し、クリアなサウンドを再生します。


#### ・ 重低音(S. BASS)

低音のレベルを上げて迫力ある再生にします。

#### ・ OFF

音質効果を付け加えません。


### サウンドモードを選ぶ



#### 1 サウンドモードを選ぶ



- ・ サウンドモードボタンを押す
- ・ 押すたび以下のように切り換わります。




#### メモ

- ▼ 工場出荷時は「OFF」に設定されています。
- ▼ 「ミッドナイト」を選んでいるときに音量を調整すると、「ミッドナイト」の音場効果も自動調整されます。
- ▼ DTS 96/24 音声を再生中は OFF になります。

## DVD 5.1ch アナログ入力を再生する

DVD オーディオ対応のDVD プレーヤーや外部デコーダーなどの5.1chアナログ音声出力端子の付いている機器を接続して、5.1chサラウンド再生を楽しむことができます。DVD 5.1chアナログ入力の再生はDVDの入力を選んでおられるときのみ操作することができます。



### 1 入力を DVD に切り換える




入力切替ボタンで切り換えます。押すたびに入力が切り換わります

### 2 音声入力信号を「DVD5.1ch」に切り換える



- 音声入力切替ボタンを押します。押すたびに以下のように切り換わります。




### メモ

- ▼ 音声入力信号が「DVD 5.1ch」のときは、リスニングモードおよびサウンドモードなどの操作はできません。
- ▼ 音声入力信号が「DVD 5.1ch」のときは、音量レベルと各チャンネルレベル以外の設定を本機で行うことはできません。

## セリフやボーカルを際立たせる(ダイアログエンハンスメントモード)


セリフやボーカルを際立たせ、定位感を調整することですっきりとした聴きとりやすい音場になります。



### 1 ダイアログエンハンスメントモードを ON にする



- ダイアログボタンを押します。
- 表示部のDIALOGインジケーターが点灯します。



### メモ

- ▼ 工場出荷時は OFF に設定されています。
- ▼ 96kHz/88.2kHz リニア PCM、DTS 96/24 または MPEG-2 AAC 音声を入力しているときは OFF になります。

お使いになる前に

各部の名称とはたらき

接続

基本操作

応用操作

設定

他機器の操作

その他

## いろいろな使いかた

### サラウンドバックチャンネル信号の ON/AUTO/OFF を設定する

本機ではサラウンドバックスピーカーの設定(35 ページ)に応じて「サラウンドバックモード」と「バーチャルサラウンドバックモード」の2つの機能が自動的に切り換わります。

サラウンドバックスピーカーを無し(ー)に設定しているときは、サラウンド信号を処理することで仮想のサラウンドバック ch(バーチャルサラウンドバック)音声を作り出し、5本のスピーカーでも6.1ch再生のような効果を楽しめます。お好みに応じてサラウンドバック ch 信号出力の ON/AUTO/OFF を選択してください。

**ON** : (バーチャル)サラウンドバック信号を出力し、最大6.1chでの再生を行います。

**AUTO** : 入力ソースやリスニングモードに応じてサラウンドバック ch が自動的に ON/OFF します。

**OFF** : (バーチャル)サラウンドバック ch 信号は出力されません。

入力信号の種類やリスニングモードにより出力の状態は変化しますので、詳細は下表をご覧ください。


入力信号	(バーチャル)サラウンドバックモード	リスニングモード				
		オート	サラウンド			アドバンスドサラウンド (バーチャルを除く)
			忠実デコード	PRO LOGIC II	Neo:6	
ドルビーデジタルサラウンドEX/ DTS-ES(6.1ch検出信号につき)	AUTO	○	○	－	－	○
	ON					
ドルビーデジタル/DTS MPEG-2 AAC*(4.1/5.1chなど)	AUTO	×	×	－	－	○
	ON	○	○			
DTS96/24	AUTO	×	×	－	－	－
	ON					
MPEG-2 ACC* (2chステレオ)	AUTO	×	－	×	×	○
	ON			○		
PCM 96kHz/88.1kHz (2chステレオ)	AUTO	－	－	－	－	－
	ON					
ドルビーデジタル/DTS 上記以外のPCM/アナログ(2chステレオ)	AUTO	×	－	×	○	○
	ON			○		
アナログ5.1ch入力	AUTO	－	－	－	－	－
	ON					

○：サラウンドバックスピーカーから音が出ます。

×

－：リスニングモードを選択できません。

\* MPEG-2 AAC 入力のとときバーチャルサラウンドバックモードでは、操作できません。




- 1 リモコンの操作モードを AV アンプに切り換える  
AV アンプリモコン切換ボタンを押します。




- 2 サラウンドバックモードを ON にする  
SBch モード
- SBch モードボタンを押します。
  - 押すたびに ON/AUTO/OFF が切り換わります。

サラウンドバックモードの時



バーチャルサラウンドバックモードの時




## メモ

▼ 工場出荷時は以下のように設定されています。

- サラウンドバックスピーカーが接続されているときはサラウンドバックモードが「ON」
- サラウンドバックスピーカーが接続されていないときはバーチャルサラウンドバックモードが「OFF」。

▼ サラウンドスピーカーが「無し(-)」に設定されているときは(バーチャル)サラウンドバックモードをON/AUTO に切り換えることはできません。



### 一時的に音を消す(ミュート)

#### 1 音を消す(ミュートする)

消音

- ・消音ボタンを押します。
- ・一時的に音が消えます。再度押すと元の音量に戻ります。音量－／＋ボタンでもミュートを解除することができます。



### 表示部の明るさを調整する(ディマー)

表示部の明るさを4段階に調整することができます。

#### 1 リモコンの操作モードをAVアンプに切り換える



AVアンプリモコン切替ボタンを押します。

#### 2 表示部の明るさを調整する

ディマー

- ・ディマーマボタンを押します。
- ・押すたびに表示部の明るさが「明るい」「少し暗い」「暗い」「OFF」の4段階で切り換わります。

### メモ

- ▼ OFFに設定したときはインジケータも消灯し、音量レベル表示のみがうっすらと点灯します。
- ▼ 設定した明るさに関わらず、何かの操作をしたときは明るく点灯し、2秒後に元の明るさに戻ります。

### スリープタイマーを設定する(スリープ)

時間を設定して自動的に電源を切ることができます。

#### 1 タイマーを設定する

スリープ ・ スリープボタンを押します。



・ スリープインジケータが点灯します。

スリープタイマーインジケータ



- ・押すたびに時間が「90分後」「60分後」「30分後」「OFF」の4段階で切り換わります。

### メモ



- ▼ スリープタイマーを設定した後にスリープボタンを1回押すと、現在の残り時間が表示されます。表示中に再度スリープボタンを押すと再設定されます。



## ヘッドホンを使う

### 1 ヘッドホンプラグをヘッドホン端子に差し込む


- 差し込むとスピーカーから音は出なくなります。
- 「ステレオ」と「アドバンスドサラウンド」の「ヘッドホンサラウンド」以外のリスニングモードを選ぶことはできません。



ヘッドホン端子

## 特定のスピーカーの音量を調節する(チャンネルレベル)

音楽、映画ソフトなどを実際に再生しながらスピーカの音量を調節することができます。以下の手順で操作します。ここで設定を変更した時点で、自動設定やMCACC設定よりもこの設定値が優先されます。ただし、設定変更後、センタースピーカーまたはサブウーファーを追加(接続する)または削除(接続を外す)すると、設定が無効となり、次に電源を入れたときに再度自動的に設定されます。詳しくは『スピーカーの設定について』(35ページ)をご覧ください。



### 1 本機の電源を入れる

AVアンプ AV アンプボタンを押します。



### 2 音量を調節する

音量 +/- ボタンで好みの音量に調節します。

### 3 調節するスピーカーを切り換える


- CH選択ボタンを押します。
- 押すたびにスピーカーが切り換わります。
- 選ぶことができるスピーカーは、『スピーカーの設定』(38～39ページ)や「リスニングモード」(25～26ページ)によって異なります。

CH選択



### 4 スピーカーの音量を調節する

レベル +/- ボタンで調節します。  
0.5dB単位で-10～+10dBの間で調節することができます。




## メモ

- ▼ CH 選択ボタンを押してスピーカーの音量調節モードに入ったとき、10 秒間何も操作が行われないとスピーカーの音量調節モードは自動的に終了します。レベル +/- ボタンで選択していたときは5秒後に自動で終了します。

## いろいろな使いかた

### 各スピーカーの音量を調整する

すべてのスピーカーの音量のバランスを調整します。ただし各スピーカーの音量を調整した後に『MCACC設定』(22 ページ)を行うと設定内容は無効になります。



#### 1 本機の電源を入れる

AVアンプ AV アンプボタンを押します。



#### 2 音量を調節する

音量+ / - ボタンでお好みの音量に調節します。




#### 3 テストトーンを出力する

テストトーン




- テストトーンボタンを押します。
- 『スピーカーの設定』(38 ~ 39 ページ)で「有り」に設定されているスピーカーからのみ出力されます。
- ザーという音が以下の順番で出力されます。

→ フロント左(L) → センター(C) → フロント右(R)  
 サブウーファー(SW) ← サラウンド左(LS) ← サラウンドバック(SB) ← サラウンド右(RS)



#### 4 テストトーンが出力されているスピーカーの音量を調整する

レベル



- レベル / + ボタンで調整します。
- 各スピーカーからの音が同じ大きさに聴こえるように調節します。音量は±10dBの範囲で調節することができます。

#### 5 テストトーンを止める

テストトーン



- テストトーンボタンを押します。
- 音量の調節が終了します。

### メモ

- ▼ 工場出荷時の各スピーカーの音量は0dBに設定されています。
- ▼ サブウーファースのテストトーンは、周波数が低いため実際の音量より小さく聞こえます。
- ▼ サブウーファースの音量は音楽、映画ソフトなどを実際に再生しながら、適切な値に調節してください。
- ▼ サブウーファースの音量はできるだけサブウーファー側で調節してください。本機での音量調節は補助としてお使いください。
- ▼ 96/88.2kHz リニア PCM または DTS 96/24 音声再生しているとき、および DVD5.1 入力を選んでいるときはテストトーンを調整することができません。

# システム設定

必要に応じて項目を選び、各種設定および調整を行ってください。

## スピーカーの自動設定について

本機は、センタースピーカー、サラウンドスピーカー、サラウンドバックスピーカーおよびサブウーファーが接続されている/いないを自動で検出して、各スピーカーの設定を8つの組み合わせから自動で選びます(以下の表をご覧ください)。

ただし、『スピーカーの設定』(38～39ページ)を変更すると、次回からは変更後の設定が優先されます。変更後にセンタースピーカー、サラウンドスピーカー、サラウンドバックスピーカー、サブウーファーを追加(接続する)または削除(接続を外す)したときは、電源をONしたときに再度自動でスピーカーの設定を行い、ご自分で行った設定は無効となります。

サブウーファー	フロントスピーカー	センタースピーカー	サラウンドスピーカー	サラウンドバックスピーカー
有り(ON)	小(S)	小(S)	小(S)	小(S)
			無し(-)	無し(-)
		無し(-)	小(S)	小(S)
			無し(-)	無し(-)
無し(OFF)	大(L)	小(S)	小(S)	小(S)
			無し(-)	無し(-)
		無し(-)	小(S)	小(S)
			無し(-)	無し(-)

※サラウンドスピーカーは、サラウンド左スピーカーを接続している/いないによって検出されます。

## スピーカーの設定について

お好みに合わせて下記の表のように組み合わせで設定を変更することができます。

フロントスピーカー	センタースピーカー	サラウンドスピーカー	サラウンドバックスピーカー	サブウーファー
小(S)	小(S)/無し(-)	小(S)	小(S)/無し(-)	SUBWF 200Hz
		無し(-)	無し(-)	SUBWF 150Hz
大(L)	大(L)/小(S)/無し(-)	大(L)	大(L)/小(S)/無し(-)	SUBWF 100Hz
		小(S)	小(S)/無し(-)	SUBWF 200Hz
		無し(-)	無し(-)	SUBWF 150Hz
				SUBWF 100Hz
				SUBWF PLS
				OFF(---)

お使いになる前に

各部の名称とはたらき

接続

基本操作

応用操作

設定

他機器の操作

その他

## システム設定

### フロント/センター/サラウンド/サラウンドバックスピーカーの設定(⇒38ページ)

スピーカーの有り / 無しおよび低音域を再生する / しないを設定します。

※**フロントスピーカーは必ず接続してください。**

大(L) : 低音域(100Hz以下)を再生する能力が十分あるスピーカーを接続しているときに選びます。  
目安はコーンサイズ(振動板の口径)が約 12cm 以上です。

小(S) : 小型のスピーカーを接続して、低音域を他のスピーカーやサブウーファーで再生するときに選びます。

目安はコーンサイズ(振動板の口径)が約 12cm 未満です。

無し(-) : 接続していないときに選びます。無し(-)に設定されているスピーカーの音声は、他のスピーカーで再生されます。

※**フロントスピーカーを無し(-)に設定することはできません。**

### サブウーファーの設定(⇒39ページ)

サブウーファー(低音域を専門に受け持つスピーカー)の有り/無しおよび何Hz以下の低音域を再生するかを設定します。

SUBWF 200 / 150 / 100Hz : LFE 成分(超低域信号成分)と「スピーカーの設定」で小(S)に設定したスピーカーの低音域が出力されます。表示される数字(周波数 200 / 150 / 100Hz)以下の低音域を再生します

SUBWF PLS : サブウーファーから常に音を出したいときに選びます。LFE 成分(超低域信号成分)と「スピーカーの設定」で大(LARGE)に設定したスピーカーの低音域が出力されます。

OFF(---) : サブウーファーを接続していないときに選びます。  
低音域は他のスピーカーで再生されます。

「フロントスピーカーの設定」でフロントスピーカーを小(S)に設定していると、サブウーファーはON(SUBWF 100Hz、SUBWF 150Hz、SUBWF 200Hzのいずれか)に固定されます。OFF や PLS を選ぶことはできません。また、サブウーファーを接続しないときはフロントスピーカーを大(L)に設定してください。大(L)に設定しないと低音が損なわれます。

### LFEアッテネータの設定(⇒40ページ)

ドルビーデジタル信号や DTS 信号に含まれる LFE 成分(超低域信号成分)の信号レベルが大きすぎて、スピーカーから出る音に歪みが生じてしまうときに、その信号レベルをアッテネート(減衰)する量を設定することができます。

0 dB : 収録されているレベルのまま再生します。

10 dB : レベルを 10dB アッテネート(減衰)します。

LFE OFF : LFE 成分の音が出なくなります。

### スピーカーまでの距離の設定について

### スピーカーおよびサブウーファーまでの距離の設定(⇒41ページ)

リスニングポジション(視聴位置)からフロント左右/センター/サラウンド左右/サラウンドバックスピーカーおよびサブウーファーまでの距離を設定します。

設定後に『MCACC 設定』(22 ページ)を行うと、MCACC 設定の設定値が優先されます。

それぞれのスピーカーまでの距離を入力することによって、その差により生じる音のタイミングのズレが自動的に補正され、リスニングポジションで適切な音場効果を得ることができます。

## その他のシステム設定の項目について

## ダイナミックレンジコントロールの設定(⇒42ページ)

ダイナミックレンジとは再生能力を表す用語です。「どのくらい小さな音」から「どのくらい大きな音」までを正確に(小さな音はノイズに埋もれずに、大きな音は歪まずに)再生できるかを数値(dB)で表わしたものです。ダイナミックレンジコントロールとは、このダイナミックレンジを圧縮する機能です。音量を小さくして映画を楽しむときなどにダイナミックレンジを圧縮すると微小な音も聞きやすくなります。

OFF : ダイナミックレンジを圧縮せずにソフトに収録されたまま再生します。

MAX : ダイナミックレンジを最も圧縮します。

MID : ダイナミックレンジを少し圧縮します。

## メモ

▼ この機能は、ダイナミックレンジコントロール対応のドルビーデジタルソフトにのみの効果があります。他のソフトを小音量で楽しむときは「ミッドナイト」モード(28 ページ)が効果的です。

## デュアルモノの設定(⇒42ページ)

モノラルの音声チャンネルを2つ持つデジタル信号のことを1+1 デュアルモノラル信号といいます。ここではデュアルモノラル信号が入力されたときにどちらの音声をどのスピーカーから出力するかを設定します。この設定は、以下のようなMPEG-2 AACやドルビーデジタルの1+1 デュアルモノラルフォーマットのソースにのみ有効です。

- **BS デジタル放送のモノラルの二か国語放送や音声多重放送など**  
ステレオの二か国語放送などはデュアルモノラルとは異なるフォーマットになります。
- **2 か国語放送などを DVD レコーダーの VR モードで録画したもの**  
ただし、録画モードによってはデュアルモノラルと異なるフォーマットになります(詳しくはDVDレコーダーの取扱説明書をご覧ください)。
  - ch1 : チャンネル 1 の音声のみを再生するとき選びます。
  - ch2 : チャンネル 2 の音声のみを再生するとき選びます。
  - L.c1 R.c2 : チャンネル 1/チャンネル 2 の音声をそれぞれ左/右のフロントスピーカーから分けて再生するとき選びます。

## インプットアッテネータの設定(⇒43ページ)

入力信号のレベルが大きすぎて、スピーカーから出る音に歪みが生じてしまうときは、この設定を ON にすると入力信号のレベルをアッテネート(減衰)することができます(アナログ入力信号にのみ有効)。

## 同軸デジタル端子と光デジタル端子(光1)の入力切替設定(⇒43ページ)

工場出荷時は、同軸デジタル入力(同軸) = DVD、光デジタル入力 1(光 1) = DVR/VTR に設定されています。光デジタル入力 2(光 2)は TV/BS に固定されています。工場出荷時と同じ接続(本体後面部の表記と同じ機器を接続)をしたときはこの設定を変更する必要はありません。

## 工場出荷時

同軸デジタル入力(同軸) = DVD  
光デジタル入力 1(光 1) = DVR/VTR



## 同軸デジタル入力端子を DVR/VTR に設定したとき

同軸デジタル入力(同軸) = DVR/VTR  
光デジタル入力 1(光 1) = DVD

## システム設定



### システム設定の各項目を設定する

#### 設定する前に

- ▼各項目についての詳しい説明は 36 ～ 37 ページをご覧ください。
- ▼他の項目を続けて設定するときは設定を終了せず(決定を押さず)に各項目の手順 2 に進みます(39 ～ 43 ページ)。
- ▼20 秒間ボタン操作がないときは、設定モードを終了します。

#### スピーカーの設定

ここで設定を変更した時点で、自動設定や MCACC 設定よりも設定値が優先されます。ただし、設定変更後、センタースピーカーまたはサブウーファーを追加(接続する)または削除(接続を外す)すると、設定が無効となり、次に電源を入れたときに再度自動的に設定されます。詳しくは『スピーカーの設定について』(35 ページ)をご覧ください。



#### 1 本機の電源を入れる

AVアンプ AV アンプボタンを押します。



#### 2 リモコンの操作モードを AV アンプに切り換える

AVアンプ リモコン切換 AV アンプリモコン切換ボタンを押します。




#### 3 システム設定モードにする

システム設定 システム設定ボタンを押します。




#### 4 各スピーカーの設定モードを選ぶ


表示部に以下のように表示されます。



フロントスピーカーのとき




センタースピーカーのとき



サラウンドスピーカーのとき




サラウンドバックスピーカーのとき



## 設定する前に

- 各項目についての詳しい説明は 36 ～ 37 ページをご覧ください。
- 「他の項目から続けて」または「他の項目を続けて」設定するときは各項目の手順 2 から始めます。
- 20 秒間ボタン操作がないときは、設定モードを終了します。

### 5 スピーカーのサイズを選ぶ



- 押すたびに「S (SMALL)」、 「L (LARGE)」または「- (無し)」が切り換わります (フロントスピーカーを「- (無し)」に設定することはできません)。
- 「大 (L) / 小 (S) / 無し (-)」の組み合わせには制限があります。例えばフロントスピーカーを「小 (S)」に設定すると他のスピーカーを「大 (L)」にすることはできません。詳しくは 35 ページの表をご覧ください。

### 6 設定を終了する




決定ボタンを押して、システム設定モードを終了します。

## サブウーファーの設定


設定変更後にセンタースピーカーまたはサブウーファーを追加または削除する (接続するまたは接続を外す) と、設定が無効となり、次に電源を入れたときに再度自動的に設定されます。詳しくは『スピーカーの設定について』(35 ページ) をご覧ください。

### 1 38 ページの手順 1 ～ 3 の操作を行う


### 2 サブウーファーの設定モードを選ぶ




押すたびに項目が切り換わり、表示窓に現在の設定が表示されます。



### 3 再生したい低域の周波数レベルを選ぶ



押すたびに以下のように切り換わります。



### 4 設定を終了する



決定ボタンを押して、システム設定モードを終了します。

#### メモ

- ▼ 各スピーカーの性能によりますが、すべて小さいスピーカーをお使いのときは、「200Hz」に設定することをおすすめします。
- ▼ フロントスピーカーを小 (S) に設定しているときは、「PLS」および「OFF」を選択することはできません。
- ▼ 『スピーカーの設定』ですべてのスピーカーを大 (L) に設定していると「150Hz」および「200Hz」を選択することはできません。
- ▼ ON (100Hz、150Hz、200Hz) に設定していてもスピーカーの設定、リスニングモードの選択または入力信号の種類によってサブウーファーから音が出ないことがあります。

## システム設定


### 設定する前に

- 各項目についての詳しい説明は 36 ～ 37 ページをご覧ください。
- 「他の項目から続けて」または「他の項目を続けて」設定するときは各項目の手順 2 から始めます。
- 20 秒間ボタン操作がないときは、設定モードを終了します。


### LFEアッテネータの設定

#### 1 38 ページの手順 1 ～ 3 の操作を行う

#### 2 LFE アッテネータの設定モードを選ぶ



押すたびに項目が切り換わり、表示窓に現在の設定が表示されます。



#### 3 アッテネート(減衰)量を選ぶ



押すたびに以下のように切り換わります。



#### 4 設定を終了する



決定ボタンを押して、システム設定モードを終了します。




## 設定する前に

- 各項目についての詳しい説明は 36 ～ 37 ページをご覧ください。
- 「他の項目から続けて」または「他の項目を続けて」設定するときは各項目の手順 2 から始めます。
- 20 秒間ボタン操作がないときは、設定モードを終了します。

## スピーカーおよびサブウーファーまでの距離の設定

ここで設定を変更した時点で、MCACC 設定よりも設定値が優先されます。



サラウンド左スピーカーのとき


ANA L S 2.0 m -50 dB

サブウーファーのとき

ANA SW 2.0 m -50 dB

## 1 38 ページの手順 1 ～ 3 の操作を行う

## 2 各スピーカーの距離の設定モードを選ぶ



押すたびに項目が切り換わり、表示窓に現在の設定が表示されます。

フロント左スピーカーのとき

ANA L S 2.0 m -50 dB

センタースピーカーのとき

ANA C S 2.0 m -50 dB

フロント右スピーカーのとき

ANA R S 2.0 m -50 dB

サラウンド右スピーカーのとき

ANA RS 2.0 m -50 dB

サラウンドバックスピーカーのとき

ANA SB 2.0 m -50 dB

## 3 各スピーカーまでの距離を設定する



0.1m ～ 9m を 0.1m 間隔で設定することができます。



## 4 設定を終了する



決定ボタンを押して、システム設定モードを終了します。

## メモ

▼『スピーカーの設定』で、無し(-)に設定されているときスピーカーの距離を設定することはできません。

## システム設定


### 設定する前に

- 各項目についての詳しい説明は 36 ～ 37 ページをご覧ください。
- 「他の項目から続けて」または「他の項目を続けて」設定するときは各項目の手順 2 から始めます。
- 20 秒間ボタン操作がないときは、設定モードを終了します。


### ダイナミックレンジコントロールの設定

#### 1 38 ページの手順 1 ～ 3 の操作を行う

#### 2 ダイナミックレンジコントロールの設定モードを選ぶ




押すたびに項目が切り換わり、表示窓に現在の設定が表示されます。



#### 3 OFF、MID、または MAX を選ぶ



押すたびに以下のように切り換わります。



#### 4 設定を終了する




決定ボタンを押して、システム設定モードを終了します。


### デュアルモノの設定

#### 1 38 ページの手順 1 ～ 3 の操作を行う

#### 2 デュアルモノの設定モードを選ぶ




押すたびに項目が切り換わり、表示窓に現在の設定が表示されます。



#### 3 再生する音声チャンネルを選ぶ



押すたびに以下のように切り換わります。



#### 4 設定を終了する



決定ボタンを押して、システム設定モードを終了します。

### メモ

- ▼ 小音量で楽しむときは、「MAX」に設定することをおすすめします。
- ▼ この機能は、ダイナミックレンジコントロール対応のドルビーデジタルソフトにのみの効果があります。

## 設定する前に

- 各項目についての詳しい説明は 36 ～ 37 ページをご覧ください。
- 「他の項目から続けて」または「他の項目を続けて」設定するときは各項目の手順 2 から始めます。
- 20 秒間ボタン操作がないときは、設定モードを終了します。

## インプットアッテネータの設定

## 1 38 ページの手順 1 ～ 3 の操作を行う

## 2 インプットアッテネータの設定モードを選ぶ



押すたびに項目が切り換わり、表示窓に現在の設定が表示されます。



## 3 ON または OFF を選ぶ



押すたびに以下のように切り換わります。



IN.ATT ON ↔ IN.ATT OFF

## 4 設定を終了する



決定ボタンを押して、システム設定モードを終了します。

## メモ


- ▼ インプットアッテネータはアナログ入力信号にのみ有効です。
- ▼ 「OVER インジケータ」(10 ページ)が点灯したときは「ON」に設定してください。
- ▼ 各入力ごとに設定することができます。現在選んでいる入力に対して設定が有効になります。

## 同軸デジタル端子と光デジタル端子(光 1)の入力切替設定


お手持ちのDVDプレーヤーの光デジタル端子を使用していないときは、この設定を行う必要はありません。

## 1 38 ページの手順 1 ～ 3 の操作を行う

## 2 同軸デジタル端子の入力切替モードを選ぶ



押すたびに項目が切り換わり、表示窓に現在の設定が表示されます。



## 3 同軸デジタル端子の入力を切り換える



押すたびに以下のように切り換わります。




DVD ← → DVR/VTR  
(工場出荷時) (入力切替後)

## 4 光デジタル 1 端子の入力を確認する



表示窓に現在の設定が表示されます。

↑ ↓ で入力を切り換えることができます。ただし、同軸デジタル端子の設定も変更されます。



## 5 設定を終了する



決定ボタンを押して、システム設定モードを終了します。

## メモ

- ▼ 同軸デジタル端子の入力を「DVR/VTR」に設定すると、光デジタル入力 1 端子の入力は自動的に「DVD」に変更されます。

## システム設定

### 接続したプラズマディスプレイと本機を連動して動作させるための設定

SR+ケーブルで接続することでシステム動作を実現します。プラズマディスプレイの画面を見ながらシステム設定(35～45 ページ)、MCACC 設定(22 ページ)、および音量やサウンドモードの確認ができます。また、本機とプラズマディスプレイの入力を連動させて切り換えることができます。本機とプラズマディスプレイをシステム動作させるには、接続(17 ページ)およびここでの設定が必要となります。

#### 設定する前に


- 本機とプラズマディスプレイをSR+ケーブルで接続して、本機とプラズマディスプレイの電源を入れてください。
- 「他の項目から続けて」または「他の項目を続けて」設定するときは各項目の手順2 から始めます。
- 20 秒間ボタン操作がないときは、設定モードを終了します。

#### 連動モードの設定


「ON」に設定すると各種連動機能が有効になります。

##### 1 38 ページの手順 1～3 の操作を行う

##### 2 連動モードを選ぶ



押すたびに項目が切り換わり、表示窓に現在の設定が表示されます。



##### 3 ON または OFF を選ぶ



押すたびに以下のように切り換わります。



SR+ ON ↔ SR+ OFF

##### 4 設定を終了する



決定ボタンを押して、システム設定モードを終了します。

#### 音量連動モードの設定


連動モードを実行したとき(45ページ)にプラズマディスプレイの音量を下げるかどうか設定します。

「ON」に設定すると連動モードを実行したとき瞬時にプラズマディスプレイの音から本機の音に切り換えることができます。


「連動モード」(左記)を「ON」に設定していないときは音量連動モードを設定することができません。

##### 1 38 ページの手順 1～3 の操作を行う

##### 2 音量連動モードの設定モードを選ぶ



押すたびに項目が切り換わり、表示窓に現在の設定が表示されます。



##### 3 ON または OFF を選ぶ



押すたびに以下のように切り換わります。



VOL C.ON ↔ VOL C.OFF

##### 4 設定を終了する



決定ボタンを押して、システム設定モードを終了します。

#### メモ


- ▼再度プラズマディスプレイの音を出したいときはプラズマディスプレイの音量を上げてください。

## 入力連動モードの設定

本機(音声)とプラズマディスプレイ(映像)の入力を合わせるための設定です。本機の音声入力(DVD、TV/BS、DVR/VTR、VIDEO、FRONT)にプラズマディスプレイの映像入力(ビデオ 1、2、3、4、PC)に接続した機器またはテレビの音声を接続するかを設定します。この設定により本機の入力切換とプラズマディスプレイの入力切換が連動します。「連動モード」(44 ページ)を「ON」に設定していないときは入力連動モードを設定することができません。

### 1 38 ページの手順 1 ～ 3 の操作を行う


#### 2 各入力の入力連動モードを選ぶ




押すたびに項目が切り換わり、表示窓に現在の設定が表示されます。



#### 3 接続に合わせてプラズマディスプレイの入力を切り換える



- 押すたびにプラズマディスプレイの入力が以下のように切り換わります。



- 例えば、DVD プレーヤーを本機と同軸デジタル音声入力端子とプラズマディスプレイのビデオ入力 1 端子に接続したときは、「DVD」入力を「INPUT 1」に対応させます。
- 工場出荷時の本機の入力とプラズマディスプレイの入力は以下に対応しています。

本機の入力	PDPの入力
DVD	INPUT 3
TV/BS	TV地上波
DVR/VTR	INPUT 2
VIDEO	INPUT 1
FRONT	INPUT 4

- プラズマディスプレイ(PDP)のBSデジタル放送を選ぶときは、本機の入力を TV/BS に切り換えてから PDP の入力を切り換えてください。

### 4 他の入力を合わせたいときは手順 2 ～ 3 の操作を行う

### 5 設定を終了する



決定ボタンを押して、システム設定モードを終了します。

## 連動モードを実行する

本機とプラズマディスプレイが SR + ケーブルで接続されていることを確認してください。

### 1 プラズマディスプレイの電源を入れる

### 2 本機の電源を入れる

AVアンブ

○ AV アンブボタンを押します。




### 3 連動モードを ON にする



+



- AV アンブリモコン切換ボタンとテレビコントロールの入力切換ボタンを同時に押します。
- 表示窓に以下のように表示されます。



- 連動モードを解除したいときは再度 AV アンブリモコン切換ボタンとテレビコントロールの入力切換ボタンを同時に押します。

### 4 システム動作を確認する

以下の操作を行うと本機とプラズマディスプレイが連動して動作します。

- 本機の入力を切り換えるとプラズマディスプレイの入力が切り換わります。
- 本機の音量を調整するとプラズマディスプレイの画面に音量値が 5 秒間表示されます。
- その他、本機の各種操作内容および設定状況を表示します。


#### メモ

- ▼ プラズマディスプレイの電源が OFF のときまたは正しく接続されていないときは連動モードは働きません。
- ▼ 入力連動モードを設定していない入力のときは、プラズマディスプレイの画面は切り換わりません。
- ▼ プラズマディスプレイと本機に表示される音量値は異なります。また、プラズマディスプレイの画面に表示される音量値は目安です。
- ▼ SR+ケーブルを接続した状態でプラズマディスプレイの電源が切れているときはリモコンで本機の手動操作ができません。

## システム設定

### すべての設定を工場出荷時に戻す

本機のすべての設定(リモコンのプリセットコード設定は除く)を工場出荷時に戻します。この操作を行う前に、必要に応じて現在の設定を覚え書きして残しておくことをおすすめします。工場出荷時の設定については『工場出荷時の設定一覧(本体)』(下記)をご覧ください。



#### メモ

- ▼ 約1ヶ月以上、電源コードを電源コンセントから抜いた状態が続くと、設定が工場出荷時に戻ります。
- ▼ リモコンのプリセットコードを工場出荷時の設定に戻したいときは『リモコンの設定を工場出荷時に戻す』(51 ページ)をご覧ください。

#### 1 本機をスタンバイ状態にする

AVアンプ



電源がONのときにAVアンプボタンを押します。

#### 2 リモコンの操作モードをAVアンプに切り換える




AVアンプリモコン切換ボタンを押します。


#### 3 MCACC設定ボタンとシステム設定ボタンを同時に押す




表示部に以下のように表示されます。



#### 4 「RESET?」表示中(5秒以内)にLEVEL-ボタンを押す




表示部に以下のように表示されます。



#### 5 「OK?」表示中(5秒以内)にLEVEL+ボタンを押す



表示部に以下のように表示され、設定が工場出荷時に戻ります。電源がONになります。



### 工場出荷時の設定一覧(本体)

本機のすべての設定を工場出荷時に戻すと、以下のように設定されます(プリセットコードの設定を除く)。設定を工場出荷時に戻す操作については『すべての設定を工場出荷時に戻す』(上記)をご覧ください。なお、プリセットコードの工場出荷時の設定については『付属のリモコンで他機器を操作する(操作モードの切換)』(47 ページ)をご覧ください。

設定項目	初期値	参照ページ
入力	DVD	19
音量	---(最小)	19
リスニングモード	オート (すべての入力)	25
リスニングモード (ヘッドホン差しているとき)	ステレオ (すべての入力)	26
サウンドモード	OFF (すべての入力)	28
ダイアログエンハンスメント	OFF	29
サラウンドバックモード (接続しているとき)	ON	30
音声入力切換	オート	21
スピーカー/サブウーファアの 設定	自動設定	38 39

設定項目	初期値	参照ページ
LFE アッテネータ	0dB	40
各スピーカーまでの距離	2.0m	41
ダイナミックレンジ コントロール	OFF	42
デュアルモノの設定	ch1	42
インプットアッテネータ	OFF (すべての入力)	43
同軸デジタル端子の 入力切換設定	DVD	43
光デジタル端子1の 入力切換設定	DVR/VTR	43
チャンネルレベル	全チャンネル 0dB	33
表示部の明るさ調整(ディマー)	明るい	32
プラズマディスプレイ連動モード	OFF	44


# 他機器の操作

付属のリモコンの操作モードを切り換えて、本機以外のパイオニア製品や他社の機器を操作することができます。


- 工場出荷時はリモコン切換ボタンにパイオニアの代表機器のプリセットコード(リモコンコード)が割り当てられています(以下の『プリセットコードの工場出荷時の設定一覧』をご覧ください)。
- その他の機器を操作したいときは『プリセットコードを設定する(リモコンコードの呼び出し)』(48ページ)をご覧くださいになり、リモコンコードを呼び出してください。

## 付属のリモコンで他機器を操作する(操作モードの切換)

リモコンの操作モード(下図の可変領域のボタンの働き)を操作したい機器のモードに切り換えます。『各操作モードにおける各ボタンの割り当て』(50ページ)も合わせてご覧ください。



### 1 操作したい機器を選ぶ



- リモコン切換ボタンを押します。
- 「操作モード」が選んだ機器に切り換わります。

※ 工場出荷時は本機の「入力」も同時に切り換わる設定になっています(例えば、DVDボタンを押したときは操作モード=DVD、入力=DVDになります)。「操作モード」と「入力」が同時に切り換わらないようにするには『リモコンの操作モードと本機の入力を同時に切り換える(ダイレクトファンクション)』(49ページ)をご覧ください。

### プリセットコードの工場出荷時の設定一覧

リモコンの入力切換ボタン	プリセットコードが割り当てられている機器(パイオニア製品)	プリセットコード
DVD	DVD プレーヤー	020
TV/BS	BS デジタルチューナー内蔵テレビ	231
DVR/VTR	HDD 内蔵 DVD レコーダー	466
VIDEO	テレビ(地上波放送)	667
フロント	LD	100
TVコントロール	テレビ(地上波放送)	667

### TVコントロール部について

TVコントロール部は操作モードの切り換えに関わらず、いつでもプリセットコードを設定した機器を操作することができます。詳しくは『プリセットコードを設定する(リモコンコードの呼び出し)』(48ページ)をご覧ください。

### メモ

- ▼ 操作モードを切り換えても他機器を操作できないときは、『プリセットコードを設定する(リモコンコードの呼び出し)』(48ページ)をご覧ください。

お使いになる前に

各部の名称とはたらき

接続

基本操作

応用操作

設定


他機器の操作

その他


## プリセットコードを設定する(リモコンコードの呼び出し)

リモコン切換ボタンに操作したい機器のプリセットコード(リモコンコード)を割り当てます。操作したい機器の電源をONにしてから以下の手順にお進みください。

工場出荷時に割り当てられているプリセットコードについては『プリセットコードの工場出荷時の設定一覧』(47ページ)をご覧ください。また、対応機器の種類とメーカーについては『プリセットコードリスト』(51ページ)をご覧ください。




### 1 プリセットコード設定モードにする



- AVアンプリモコン切換ボタンと数字(1)ボタンを同時に押します。
- LEDランプが点滅して、プリセットコード設定モードになります。
- プリセットコード設定モードを中止するには、AVアンプリモコン切換ボタンを押します。

### 2 設定したいボタンを選ぶ

リモコン切換ボタン




テレビコントロールボタン



- リモコン切換ボタンを押します。TVコントロールにプリセットしたいときはTVのボタンを押します。
- LEDランプが点灯に変わります。

### 3 操作したい機器にリモコンを向けて、その機器に該当する3桁のコードナンバー(51ページ)を入力する



- 数字(0~9)ボタンを押して入力します。
- 正しいコードナンバーが入力されると、LEDランプが点滅します。
- 正しいコードナンバーが入力されると、電源ON/OFF信号がリモコンから送信され、操作したい機器の電源がONまたはOFFに切り換わります。
- コードナンバーの入力の正誤に関わらず手順2に戻ります。

### 4 他の機器を設定するときは手順2~3を繰り返す

### 5 プリセットコード設定モードを終了する



- AVアンプリモコン切換ボタンを押します。
- リモコンが通常操作に戻ります。


#### メモ

- ▼コードナンバーを入力したときに、リモコンを操作したい機器に向けていないと電源はON/OFFしません。
- ▼STANDBY/ONモードがない機器については正しく設定ができていても、電源はON/OFFしません。設定後、機器が操作できるか確認してください。
- ▼操作できないときは、別のコードナンバーをお試しください。
- ▼メーカーや製品によって、「操作できない」または「異なる動きをする」ボタンがあります。
- ▼30秒間ボタン操作がないときは自動的に設定モードを終了します。
- ▼操作の途中でAVアンプリモコン切換を押すと設定モードを終了します。



## リモコンの操作モードと本機の入力を同時に切り換える(ダイレクトファンクション)

リモコン切換ボタンを押したときに、リモコンの操作モードと本機の入力を同時に切り換える/切り換えないを設定します。OFF に設定するとリモコンの操作モードのみ切り換わります。本機に接続されている機器と直接テレビに接続されている機器(本機の入力を切り換えなくて動作させたい機器)を区別します。工場出荷時はすべてONに設定されています。



## 1 ダイレクトファンクション設定モードにする



+

(4)

- AVアンプリモコン切換ボタンと数字(4)ボタンを同時に押します。
- LEDランプが点滅して、ダイレクトファンクション設定モードになります。
- ダイレクトファンクション設定モードを中止するには、AVアンプリモコン切換ボタンを押します。

## 2 ダイレクトファンクションを設定したい機器を選ぶ



- リモコン切換ボタンを押します。
- LEDランプが点灯に変わります。

## 3 ダイレクトファンクションのON/OFFを設定する

- OFFに設定するとき
- OFFに設定するときには数字(2)ボタンを押します。
- ONに設定するとき
- ONに設定するときには数字(1)ボタンを押します。
  - LEDランプが点滅します。

## 4 他の機器にもダイレクトファンクションを設定するときには手順2～3を繰り返す

## 5 ダイレクトファンクション設定モードを終了する



- AVアンプリモコン切換ボタンを押します。
- リモコンが通常操作に戻ります。

## 他機器の操作

### 各操作モードにおける各ボタンの割り当て

この表には代表的な動作を記載しています。

メーカーや製品によっては、「操作できない」または「異なる働きをする」場合もあります。

詳しくは実際に操作する機器の取扱い説明書をあわせてご覧ください。

	DVD/DVR/LD	DVD ゲーム機	VTR	テレビ/BS デジタルチューナー	SAT/CATV
入力機器 $\phi$	電源 ON/OFF		電源 ON/OFF	電源 ON/OFF	電源 ON/OFF
▶(d)	再生	START/ 再生	再生	d/ 再生 / 表示終了	d/ お好み
■(BS9)	停止	× / 停止	停止	BS9/ 緑	信号切換
⏏(BS7)	一時停止	一時停止	一時停止	BS7/ 赤	TV/ ラジオ
▶▶(INFO)	早送り	R2/ 早送り	早送り	番組情報 / 3 桁	番組情報
◀◀(RETURN)	早戻し	L2/ 早戻し	早戻し	戻る	戻る
▶▶(BS11)	次のチャプター	R1/ 次		BS11/ 黄	ページ / チャンネル+
◀◀(BS5)	前のチャプター	L1/ 前		BS5/ 青	ページ / チャンネル-
トップメニュー	トップメニュー ディスクナビ	□ / TITLE		BS メニュー 映像切換	画面表示
メニュー	各種メニュー	△ / MENU		メニュー 番組ナビ	メニュー 番組ナビ
音声 二重音声	音声切換	R3/BACK	TV/VIDEO 切換	二重音声	衛星切換 二重音声
字幕 番組表	字幕切換	L3/INFO		番組表	番組表
↑ ↓ ← →	十字キー	十字キー		十字キー	十字キー
決定	決定	○ / SELECT		決定	決定
1 - 9	チャプター(1 - 9)	チャプター(1 - 9)	チャンネル(1 - 9)	チャンネル(1 - 9)	チャンネル(1 - 9)
0(10)	チャプター(0/10)	チャプター(10)	チャンネル(10)	チャンネル(10)	チャンネル(10)
+10(11)	チャプター(+10) クリア		チャンネル(11) チャンネル(+10)	チャンネル(11) チャンネル(+10)	*
DISC 12 決定	入力決定(DVD) A/B 面切換(LD) 入力決定(DVR)	SELECT/ENTER	チャンネル(12) 入力決定	チャンネル(12) 入力決定	# 選択
チャンネル +	チャンネル+		チャンネル+	チャンネル+	ページ / チャンネル+
チャンネル -	チャンネル-		チャンネル-	チャンネル-	ページ / チャンネル-
↑と↓を同時押し	録画		録画		
決定と▶を同時押し	録画開始				
決定と■を同時押し	録画停止				
決定と◀◀を同時押し	HDD 操作モード				
決定と▶▶を同時押し	DVD 操作モード				
	<div style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #cccccc; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></div> = DVR のみ <div style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #808080; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></div> = HDD 付 DVR のみ			<div style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #cccccc; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></div> = BS デジタル チューナーのみ	<div style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: #cccccc; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></div> = SAT のみ

## プリセットコードリスト

### DVD プレーヤー

メーカー名	メーカーコード
TOSHIBA	001
SONY	002, 016
PANASONIC	003
VICTOR	004
SAMSUNG	005
SHARP	006
AKAI	007
DENON	010
HITACHI	012
PHILIPS	013
MICROSOFT	017(DVD機能付きゲーム機)
PIONEER	000, 003, 008, 020, 111(DVD/LDプレーヤー)

### BS デジタルチューナー内蔵テレビ

メーカー名	メーカーコード
PIONEER	231(BSデジタル) 667(地上波)

### テレビ

メーカー名	メーカーコード
PANASONIC	622
SONY	604
TOSHIBA	663
MITSUBISHI	609
HITACHI	664
VICTOR	665
SHARP	602

SANYO	614
AIWA	660
NEC	659
FUNAI	658
FUJITSU	666
PIONEER	667(地上波のみ) 231

### DVD レコーダー

メーカー名	メーカーコード
PIONEER	456, 466, 467, 468
KENWOOD	456
SANYO	456
MITSUBISHI	456
TOSHIBA	464
PANASONIC	465

### BS デジタルチューナー

メーカー名	メーカーコード
PANASONIC	226
VICTOR	227
TOSHIBA	228
PIONEER	226, 231 232(HDD内蔵)

### VTR

メーカー名	メーカーコード
PANASONIC	482, 483, 493
TOSHIBA	484, 494
HITACHI	485, 492
SONY	480, 481, 495, 496, 497, 498

MITSUBISHI	486, 487, 490
SANYO	488
SHARP	469, 471
VICTOR	407, 431, 428
NEC	429
PIONEER	400

### CS チューナー

メーカー名	メーカーコード
VICTOR	551, 552, 553
SHARP	554
TOSHIBA	555
HITACHI	556
SONY	557
PANASONIC	558
MASPRO	559, 560, 561
AIWA	562, 563, 564

### CATV チューナー

メーカー名	メーカーコード
PIONEER	718

### LD プレーヤー


メーカー名	メーカーコード
SONY	101
PANASONIC	105, 106
KENWOOD	103
PHILIPS	104
MITSUBISHI	100
PIONEER	100, 111

## メモ


▼ 本機のリモコンは上記の表にあるメーカーの製品に対応しています。すべてのプリセットコードを呼び出してもメーカーや製品によって、「操作できない」または「異なる動きをする」ことがあります。

## リモコンの設定を工場出荷時に戻す

リモコンの設定をすべて工場出荷時に戻します。



1 AV アンプリモコン切替ボタンを押しながら数字(0)ボタンを3秒以上押し続ける



LEDランプが3回点滅します。

リモコンの操作モードはDVDに切り換わります。

## メモ

- 3 回点滅する前に手を離すと、設定のリセットはキャンセルされます。
- 工場出荷時のプリセットコードの設定については『プリセットコードの工場出荷時の設定一覧』(47 ページ)をご覧ください。

お使いになる前に

各部の名称とほたらき

接続

基本操作

応用操作

設定

他機器の操作

その他

## 用語解説

DVDソフトのパッケージのほとんどに以下のような表示がされています。

1枚のディスクに複数の音声が入っていることが多く、どの音声を聴くか選ぶことができます。

例)

③)))

1. 英語 (5.1ch サラウンド)
2. 日本語 (ドルビーサラウンド)
3. 英語 (DTS 5.1ch サラウンド)



収録音声数

記録方式

音声記録方式

### 音声記録方式

#### ドルビーデジタル

DVDの標準音声フォーマットの1つとして採用された音声圧縮記録方式です。モノラル信号(1ch)やドルビーサラウンド信号(2ch)などから5.1chサラウンド信号(現在の映画やDVDの記録方式の主流)まで網羅する柔軟性の高い方式です。5.1chソフトの各チャンネルには、独立した音声とLFEと呼ばれる低音が記録されています。デジタル接続して再生することにより、すべてのチャンネルの信号が伝送され、臨場感あふれるマルチチャンネルサラウンド再生を楽しむことができます。

ドルビーデジタル信号を再生するにはDVDプレーヤーと本機をデジタル接続することが必要です。

#### ドルビーデジタルサラウンドEX

ドルビーデジタルサラウンドEXは、映画「スターウォーズ・エピソード1」の製作に向けて、ドルビーラボラトリーズとルーカスフィルム社で共同開発された、6.1ch再生可能な新しい音響フォーマットです。

新たに加えられたサラウンドバックchにより空間表現力、定位感が高められ、中央から離れた客席からでも360度の回転や頭上を通過するような移動音効果・音像をより生々しく体験することが可能となりました。フィルム上ではサウンドトラックのサラウンドL/サラウンドRチャンネルにエンコードされるため、既存のドルビーデジタル(5.1ch)環境での再生互換性があります。この技術により製作された映画のリストはドルビーラボラトリーズのウェブサイトにてご覧になれます。http://www.dolby.com/



デジタルシアターシステム (Digital Theater System)の略です。5.1chサラウンドが主流で、音声の低圧縮率とデータの高転送レートがもたらす豊富な情報量により、高音質マルチチャンネルサラウンド再生を実現します。

DTS信号を再生するにはDVDプレーヤーと本機をデジタル接続することが必要です。

#### DTS-ES

2000年11月に発表された新たなサラウンドフォーマットで、DTS-ESは「DTS Extended Surround」の略称です。「DTS-ES ディスクリット6.1」と「DTS-ES マトリックス6.1」の2種類があり、どちらも従来のDTS5.1chデコーダーとの下位互換性を有しています。DTS-ESは従来の5.1chシステムにサラウンドバック(SB)チャンネルを加えたもので、かつてない音像・定位感をもたらす事が可能になりました。

#### DTS 96/24

DTS社が開発した最新サラウンドフォーマットで、スタジオのマスター音源のクオリティ(96kHz/24Bit)を踏襲する高音質な圧縮技術です。DVD-VIDEO フォーマットにおいて高画質な映像と高音質サウンドを同時に楽しめることを目的として開発されました。

既存のDTS 対応のDVD プレーヤーと、DTS96/24 デコーダー(本機はDTS96/24 デコーダーを搭載しています)をデジタル接続することで、このハイクオリティ音声で再生可能です(専用プレーヤーは必要ありません)。

#### PCM

Pulse Code Modulationの略で、圧縮していないデジタル音声です。CDの音声はほとんどこの方式で、DVDの標準音声フォーマットの1つでもあります。CDのサンプリング周波数が44kHzであるのに対し、DVDのサンプリング周波数は48kHzや96kHzと高いので、DVDの方がより高音質の音声を楽しむことができます。通常は2chで収録されています。

#### MPEG-2 AAC(Advanced Audio Coding)

MPEG-2 オーディオの標準方式の1つで、BSデジタル放送で採用されている音声符号化規格です。高圧縮率(低ビットレート)にもかかわらず、高音質を確保できる点が特長で、番組内容によりマルチチャンネル設定が可能なフォーマットです。以下が米国特許番号です。

08/937,950	5 297 236	5,481,614	5,490,170
5848391	4,914,701	5,592,584	5,264,846
5,291,557	5,235,671	5,781,888	5,268,685
5,451,954	07/640,550	08/039,478	5,375,189
5 400 433	5,579,430	08/211,547	5,581,654
5,222,189	08/678,666	5,703,999	05-183,988
5,357,594	98/03037	08/557,046	5,548,574
5 752 225	97/02875	08/894,844	08/506,729
5,394,473	97/02874	5,299,238	08/576,495
5,583,962	98/03036	5,299,239	5,717,821
5,274,740	5,227,788	5,299,240	08/392,756
5,633,981	5,285,498	5,197,087	

## 再生方式

### マルチチャンネルサラウンド再生

3本以上のスピーカーでサラウンド再生することです。3ch以上で記録されているソフトについてはソフトに忠実に再生します。なかでも5.1chサラウンド信号の再生は、すべてのスピーカーからそれぞれ異なる音声出力されるので、ドルビープロロジックII再生に比べ、より立体感のある音場で迫力のある臨場感を楽しむことができます。

### ドルビープロロジックII再生

ドルビープロロジックは、2ch信号をサラウンド再生するための代表的なマトリックスデコード技術です。これをさらに改良したドルビープロロジックIIは(ステアリングロジック回路により)2ch信号を5.1chに拡張することができます。CDのような通常のステレオ音楽素材に対してもより優れた立体音場効果、包囲感、より明確な定位をもたらし、ドルビーサラウンドエンコードされた素材はディスクリット5.1chに匹敵する移動感を実現します。

### プロロジックとプロロジックIIの違い

	プロロジック	プロロジックII
効果的なソース	ドルビーサラウンドエンコード処理されたステレオ音声	すべてのステレオ音声
デコードチャンネル数	4.1ch (サラウンドモノラル)	5.1ch (サラウンドステレオ)
周波数特性	サラウンド 7kHz 帯域制限	全チャンネル フルバンド

### DTS Neo:6 再生

DTS社によって開発された、デジタル・アナログを含む全ての2chソースを6.0chサラウンドにするマトリックスデコード技術です。映画ソースの再生に適したCINEMAモードと音楽ソースの再生に適したMUSICモードがあります。

## デコード

ドルビーデジタル、DTS、MPEG-2 AACなどの圧縮されたデジタル信号を解凍して再生することです(2ch信号をドルビープロロジックII再生することをマトリックスデコードと呼ぶことがあります)。

## メモ

▼ 本機は「6.1再生検出信号」(DTS - ES と Dolby Digital Surround EX) を自動検出しますが、それらの技術を用いて上映された映画でも、DVD化の際にこの検出信号を収録していないものがあります。この場合は手動にて最適なモードに変更してください。Surround EX 技術により製作された映画のリストは各ウェブサイトにてご覧になれます。

[上映映画リスト: <http://www.dolby.com/>]

[DVDタイトルリスト: <http://www.thx.com/>]

## その他

### 保証とアフターサービス

#### 保証書(別添)

保証書は、必ず「販売店名・購入日」などの記入を確かめて販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

保証期間はご購入日から1年間です。

#### 補修用性能部品の最低保有期間

当社は、この製品の補修用性能部品の製造打ち切り後最低8年間保有しています。性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

#### 修理に関するご質問、ご相談

お買上げの販売店へご依頼ください。ご転居されたり、ご贈答品などで販売店に修理の依頼ができない場合は修理受付センターにご相談ください。

#### 修理を依頼されるとき

『故障かな?と思ったら』(55～58ページ)にしたがって調べていただき、なお異常のあるときは、必ず電源プラグを抜いてから、お買上げの販売店へご依頼ください。

#### 連絡していただきたい内容

- 商品名: AV マルチチャンネルアンプ
- 型番: VSA-C501
- お買上げ日
- 故障または異常の内容(できるだけ詳しく)
- ご住所
- お名前
- 電話番号
- 訪問ご希望日
- ご自宅までの道順と目標(建物や公園など)

#### 保証期間中は…

修理に際しては、保証書をご提示ください。保証書に記載されている当社の保証規定に基づき修理いたします。

#### 保証期間が過ぎているときは…

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理いたします。

### 仕様

#### オーディオ部

##### 実用最大出力(JEITA、1kHz、10%、6Ω)

フロント	100 W/CH
センター	100 W
サラウンド	100 W/CH
サラウンドバック	100 W

##### 入力端子(感度 / インピーダンス)

	200 mV/47 kΩ
--	--------------

##### 出力端子(レベル / インピーダンス)

DVR/VTR	200 mV/2.2 kΩ
---------	---------------

#### ビデオ部

##### 入力端子(感度 / インピーダンス)

	1 Vp-p/75 Ω
--	-------------

##### 出力端子(レベル / インピーダンス)

DVR/VTR, 映像(テレビへ)	1 Vp-p/75 Ω
-------------------	-------------

#### 電源部・その他

電源	AC 100V、50/60 Hz
消費電力	210 W
スタンバイ時消費電力	0.3 W
外形寸法	420(幅)× 70(高さ)× 383(奥行) mm
質量	6.8 kg

#### 付属品

リモコン	1
MCACC 設定用マイク	1
マイクスタンド	1
単3形乾電池(R6P)	2
電源コード	1
同軸デジタルケーブル	1
スピーカーコードラベル	1
取扱説明書(本書)	1
ホームシアター入門	1
安全上のご注意	1
保証書	1

※ 仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

## 故障かな？と思ったら

思った通りに動かないと思ったら以下を確認してみてください。案外簡単なミスや勘違いをしていることもあります。また、本機以外に原因がある場合も考えられますので、ご使用中の他の機器や、同時に使用している電気機具も合わせてご確認ください。それでも正常に動作しない場合は「保証とアフターサービス」(54 ページ) をお読みのうえ、販売店に点検(有料)をご依頼ください。

## 「音が出ない」ときは、まず以下の①②を確認してください！

### ① テストトーンを出力する(34 ページ)

接続したすべてのスピーカーからテストトーン(ザーという音)が出力されているか確認してください。テストトーンが出力されないスピーカーがあるときは、接続を見直し、『スピーカーの設定』(38 ～ 39 ページ)を確認してください。

### ② フォーマットインジケータを確認する(20 ページ)

フォーマットインジケータで「音が出る設定になっているスピーカー」と「入力している圧縮音声信号」を確認してください。思った通りに音が出ていないときは、以下のページをご覧ください。

『入力機器の設定を確認する』(20 ページ)

『リスニングモードの種類と効果について』(25 ～ 26 ページ)



すべてのスピーカーから音が出る設定となっていて、マルチチャンネル信号を入力している状態のフォーマットインジケータ

## 上記①②を確認しても音が出ないときは、以下から58ページをご覧ください！

### 電源が入らないまたは電源が自動的に切れる

症状	原因	対策
「OVERLOAD」と点滅表示され、自動的に電源が切れる。	<ul style="list-style-type: none"> <li>音量が大きすぎる。</li> <li>スピーカーコードがショート(接触)している。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>音量を小さくしてから電源を入れ直してください。</li> <li>スピーカーコードの芯線を再度しっかりねじり直して、スピーカー端子からはみ出ないように接続してください。</li> </ul>
自動的に電源が切れる。	<ul style="list-style-type: none"> <li>本体後面部の放熱孔から異物が混入して、放熱ファンの異常が検出された。</li> <li>本機内部の温度が許容値を超えた。</li> <li>放熱ファンの故障です。</li> <li>本機の故障です。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>異物を取り除いてください。約 10 秒以上〇STANDBY/ON ボタンを押すと再度電源が ON になります。</li> <li>風通しを良くしてください。約 10 秒以上〇STANDBY/ON ボタンを押すと再度電源が ON になります。</li> <li>修理を依頼してください(54 ページ)。</li> <li>すぐに本機の使用を中止して、電源コードを抜き、修理を依頼してください(54 ページ)。この症状が起きた後は電源の ON/OFF を繰り返さないでください。</li> </ul>
「AMP ERR」と点滅して自動的に電源が切れる。	本機の故障です。	速やかに使用を停止し、電源コードを抜いた後に修理を依頼してください。この症状が起きた後に電源の ON/OFF を繰り返さないでください。

### 音が出なかったり、ノイズが出るとき

症状	原因	対策
音が出ない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>入力を再生機器に合わせていない</li> <li>音声が一時的に消音(ミュート)されている。</li> <li>音量が小さくなっている。</li> <li>接続したコード/ケーブルが端子から外れているまたは接続が間違っている。</li> <li>スピーカーコードがショート(接触)している。</li> <li>接続したコード/ケーブルや端子のピンプラグが汚れている。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>入力切替つまみ(INPUT SELECTOR)で入力を再生機器に合わせてください。</li> <li>リモコンの消音ボタンを押してください。</li> <li>音量つまみ(MASTER VOLUME)で音量を調節してください。</li> <li>接続を確認してください。</li> <li>スピーカーコードの芯線をしっかりとねじり、スピーカーコードの接続をやり直してください。</li> <li>汚れを拭き取ってください。</li> </ul>

## その他

症状	原因	対策
デジタル接続している機器から音が出ない。またはノイズが出る。	<ul style="list-style-type: none"> <li>DVDプレーヤーのデジタル出力の設定がオフに設定されている。</li> <li>CD-ROMなどのデータ信号を入力している。</li> <li>SACD はデジタル出力できません。</li> <li>DVD オーディオまたは SACD のマルチチャンネル音声はデジタル出力されません。</li> <li>DVD オーディオ 2ch 音声でもデジタル出力できないソフトもあります。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>DVD プレーヤーのデジタル出力の設定をオンに設定してください。</li> <li>本機はデータ信号に対応していません。</li> <li>5.1ch アナログ音声接続してください(13 ページ)。</li> <li>5.1ch アナログ音声接続してください(13 ページ)。</li> </ul>
フロント左 / 右スピーカー(チャンネル)から音が出ない。	フロント左 / 右のスピーカーの音量(チャンネルレベル)が左 / 右いずれかに偏っている。	フロント左/右のスピーカーの音量(チャンネルレベル)を調整してください(33 ページ)。
センター、サラウンド、またはサラウンドバックスピーカーから音が出ない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>スピーカーが「ー(無し)」に設定されている。</li> <li>各スピーカーの出力レベルが下がっている。</li> <li>スピーカーの接続が外れている。または接続を間違えている。</li> <li>2ch 出力のリスニングモード(「ステレオ」など)を選んでいる。</li> <li>再生しているソフトやテレビ放送の音声 が 2ch 分しか入っていない。</li> <li>サラウンドバックchモードがOFFに設定されている。</li> <li>「6.1 再生検出信号」の収録されていないソースをサラウンドバックchモード「AUTO」で再生している。</li> <li>入力信号の種類とリスニングモードの関係が間違っている。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>スピーカーを正しく設定してください(38 ~ 39 ページ)。</li> <li>スピーカーのレベルを上げてください(33 ページ)。</li> <li>スピーカーを正しく接続してください。</li> <li>マルチチャンネルのリスニングモード(「サラウンド」など)を選んでください。</li> <li>入力信号の種類に関わらず、常にマルチチャンネル音声を聴きたいときは、マルチチャンネルのリスニングモード(「サラウンド」など)を選んでください。</li> <li>サラウンドバックchモードONまたはAUTOに設定する(30ページ)。</li> <li>サラウンドバック ch モードを ON に設定してください(30 ページ)。</li> <li>「リスニングモードの種類と効果について」(25~26ページ)をご覧ください。入力信号に合ったリスニングモードを選んでください。</li> </ul>
サブウーファーから音が出ない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>サブウーファーから音が出ない設定になっている。</li> <li>サブウーファーの出力レベルが下がっている。</li> <li>サブウーファー本体のボリュームが小さい。</li> <li>LFEアッテネーターが「OFF」に設定されている。</li> <li>接続が外れている。</li> <li>「サウンドモード」の「マナー」を選んでいる。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>「サブウーファーの設定」(39ページ)を「OFF(SUBWF -)」以外に設定する。または、「スピーカーの設定」(38 ページ)でフロントスピーカーを「小(S)」に設定する。</li> <li>サブウーファーの出力レベルを上げる(33 ページ)。</li> <li>サブウーファー本体の音量を大きくする。</li> <li>「0dB」または「-10dB」に設定する。LFEアッテネーターの設定(40 ページ)をご覧ください。</li> <li>サブウーファーを正しく接続してください。</li> <li>「マナー」を解除してください(28 ページ)。</li> </ul>
ドルビーデジタルや DTS 音声などで収録されているソフトを再生しても音が出ない。またはノイズが出る。	<ul style="list-style-type: none"> <li>デジタル音声接続が外れて、アナログ音声が入力されている(DOL/DTSインジケーター消灯)。</li> <li>DVD プレーヤーから DTS 音声が出力されていない。または DTS 出力が「オフ」に設定されている。</li> <li>デジタル音声の出力レベルが低い(出力レベル調整機能が付いている CD プレーヤーなどのとき)。</li> <li>音声入力が「アナログ(ANA)」に設定されている。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>再生機器と正しくデジタル音声接続してください。</li> <li>DVD プレーヤーの取扱説明書をご覧ください。DTS 出力のをオンに設定してください。</li> <li>再生機器のデジタル音声の出力レベルを上げてください。</li> <li>音声入力を「デジタル(DIG)」に切り換えてください(21 ページ)。</li> </ul>
DTS CD をプレーヤーでサーチするとノイズが出る。	サーチ中に含まれるデジタル情報を読み取ってしまう。	これは故障ではありません。サーチ中は本機の音量を小さくして、スピーカーから出る音を抑えてください。
DVR/VTR 音声出力から電源スタンバイ中に歪んだ音が出る。	内部回路の電源がオフになっているためです。	これは故障ではありません。電源を ON にしてお使いください。
音が歪む	<ul style="list-style-type: none"> <li>音量が大きすぎる。</li> <li>アナログ音声の入力レベルが大きすぎる。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>本機の音量を小さくしてください。</li> <li>インプットアッテネータを「ON」に設定してください(43 ページ)。</li> </ul>
スピーカーから低音が出ない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>スピーカーが「小(S)」に設定されている。</li> <li>低音域を再生することができないスピーカーを接続している。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>スピーカーを「大(L)」に設定してください(38 ~ 39 ページ)。</li> <li>スピーカーを変える。</li> </ul>



症状	原因	対策
発振している(異常な音が出るまたは映像が乱れる)。	本機と接続した機器の間にループができている。	接続を変える。またはテレビの入力を切り換えてください。
映像が乱れるまたはカセットデッキにノイズが入る。	本機と干渉している。	本機またはカセットデッキの設置場所を変えてください。
デュアルモノを設定してもBSデジタル放送の二カ国語音声切り換わらない。	番組がデュアルモノ音声の放送でない(ステレオの二カ国語放送など)。	デュアルモノの設定は、入力される音声デュアルモノラルフォーマットのときのみ有効です。デュアルモノラルフォーマット以外の音声のときは、BSデジタルチューナー(テレビ)側で切り換えてください。
本機を通して録画した番組の音声録音されていない。	本機と入力を選んでいた機器がデジタル音声ケーブルでしか接続されていなかった。	デジタル音声信号はVTR端子からは出力されません。アナログ音声ケーブルでも接続してください。
本機を通して録音した音がスピーカーから出てくる音と違う。	VTR端子からはアナログ音声端子から入力された音声のまま出力されるため。	
テスト音がでないスピーカーがある。	<ul style="list-style-type: none"> <li>接続が外れている。</li> <li>スピーカーが「無し」に設定されている。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>正しく接続してください。</li> <li>スピーカーを正しく設定してください(38～39ページ)。</li> </ul>
DVDオーディオを再生したが2chにダウンミックスされているような音になっている。	音声入力(5.1CH)端子で接続したものではありません(デジタルPCM出力など)。	音声入力(5.1CH)端子の接続を再確認して、音声信号切換ボタンで音声入力信号を選択してください(21ページ)。
特定のスピーカーから音が出ない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>スピーカーシステムの設定が「無し(-)」になっています。</li> <li>スピーカーの接続が外れています。</li> <li>ソフトのサウンドトラックが意図的にそのように録音されています。</li> <li>スピーカーの出力レベルの設定が小さくなっています。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>スピーカーシステムの設定を修正してください(38～39ページ)。</li> <li>スピーカーの接続を確認してください(16ページ)。</li> <li>ADVANCED SURROUNDモードを選択すると効果音のみ出力される場合があります。</li> <li>スピーカーの出力レベルの設定を上げてください(33ページ)。</li> </ul>
マルチチャンネル音声出力されない	<ul style="list-style-type: none"> <li>DVDプレーヤーアナログ音声出力の設定が正しくない。</li> <li>本機の音声入力信号が正しく設定されていない。</li> <li>SACD(ハイブリットSACD)の2chエリア/マルチchエリアの設定が正しくない。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>DVDプレーヤーの取扱説明書をご覧ください、正しく設定してください。</li> <li>音声入力信号の切り換えを正しく行ってください(21ページ)。</li> <li>DVDプレーヤーの取扱説明書をご覧ください、正しく設定してください。</li> </ul>

## 映像が出ないまたは乱れるとき

症状	原因	対策
本機の入力を合わせても映像が出ない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>入力機器およびテレビとの接続に異なる形状の映像ケーブルを使用している。</li> <li>入力機器の映像出力が正しく設定されていない。</li> <li>テレビをS映像端子と映像端子の両方で接続しているため、テレビ側でS映像入力を優先している。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>同じ形状の映像ケーブルで入力機器およびテレビを接続してください(11ページ)。</li> <li>入力機器の取扱説明書をご覧ください、正しい映像出力に設定してください。</li> <li>テレビの取扱説明書をご覧ください、正しく接続してください。</li> </ul>
録画できない。	入力機器の映像出力をS映像端子またはD映像端子のみで接続している。	映像端子も接続してください。
映像が乱れる。	本機と他機器(カセットデッキ)が干渉している。	本機または他機器の設置場所を変えてください。

## インジケーターが点灯しないまたは違うインジケーターが点灯するとき

症状	原因	対策
圧縮デジタル*のソフトを再生してもすべてのプログラムフォーマットインジケーターが点灯しない。	収録フォーマットが5.1chになっていない(または「6.1再生検出信号」対応ではありません)。	故障ではありません。再生しているソフトのパッケージをご確認ください(52ページ)。
圧縮デジタル*のソフトを再生してもPro Logic(またはNeo:6)表示になる。	<ul style="list-style-type: none"> <li>デジタル信号が入力されていません。</li> <li>ソフトの音声2chフォーマットです。</li> <li>ドルビーサラウンドエンコードされたソフトです。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>音声信号切換ボタンで「アナログ(ANA)」または「デジタル(DIG)」を選んでください(21ページ)。</li> <li>故障ではありません。再生しているソフトのパッケージをご確認ください。</li> <li>故障ではありません。再生しているソフトのパッケージをご確認ください。</li> </ul>

圧縮デジタル\*: ドルビーデジタル、DTS、MPEG-2 AACなどの総称として使用しています。

## その他

症状	原因	対策
Surround EX(またはDTS ES)ソフトなのに、AUTO でも EX(またはES)デコードしない。	「6.1 再生検出信号」が記録されていません(劇場公開時と DVD 収録時はまれに違う場合があります)。	サラウンドバックモードを ON にしてください。
ドルビーデジタルまたはDTS などの DVD ソフトを再生しているときにデコードのインジケータが点灯しない。または違うインジケータが点灯する。	<ul style="list-style-type: none"> <li>再生機器が停止または一時停止している。</li> <li>再生機器の音声出力が間違っ設定されている。</li> <li>再生しているソフトの音声出力が間違っ設定されている。</li> <li>ドルビーデジタルまたはDTSで収録されていない部分を再生している(メニュー画面など)。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>再生機器の再生を開始する。</li> <li>再生機器の音声出力を正しく設定する。</li> <li>再生している DVD ソフトの音声出力を正しく設定する。</li> <li>ドルビーデジタルまたはDTSで収録されている音声を再生しているときのみインジケータが点灯します。</li> </ul>
BSデジタル放送をデジタル音声で聴いているときに AAC インジケータが点灯しない。	BS デジタルチューナー(または BS デジタルチューナー内蔵テレビ)の音声出力を PCM に設定している。	BS デジタルチューナーの取扱説明書をご覧ください。MPEG(AAC)音声が出力されるように設定する。
DVD オーディオを再生するとプレーヤーには 96kHz と表示されるが、本機では表示されない。	音声入力(5.1CH)端子はアナログ入力端子なので、デジタル情報を表示することはできません。	故障ではありません。DVD プレーヤーの取扱説明書もご覧ください。
96kHzのソフト(DTS96/24を含む)を再生しても表示が 96kHz にならない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>リスニングモードが適切でない。</li> <li>サウンドモードが設定されている。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ソフトに応じたリスニングモードを選んでください(25 ~ 27 ページ)。</li> <li>サウンドモードを「OFF」にしてください(28 ページ)。</li> </ul>

## その他

症状	原因	対策
リモコンが操作できない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>リモコンが違う機器の操作モードになっている。</li> <li>操作したい機器のリモコンコードが呼び出されていない。</li> <li>リモコンの電池が消耗している。</li> <li>本体との距離が離れ過ぎている。リモコンを向けている角度が範囲外である。</li> <li>リモコンとリモコン受光部の間に信号を遮る障害物がある。</li> <li>蛍光灯などの強い光がリモコン受光部に当たっている。</li> <li>本機のコントロール入力端子にコードが接続されている。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>リモコンの操作モードを切り換える(49 ページ)</li> <li>プリセットコードを設定する(48 ページ)</li> <li>電池を交換する(5 ページ)。</li> <li>本体リモコン受光部から 7m 以内、左右 30° の範囲で操作してください(9 ページ)。</li> <li>障害物を取り除いてください。または、操作する場所を変えてください。</li> <li>リモコン受光部に光が直接当たらないようにしてください。</li> <li>コントロール出力端子のみに接続した機器に向けてリモコンを操作してください。</li> </ul>
表示が暗いまたは明る過ぎる	表示部の明るさの調整が適当でない。	表示部の明るさを調整(ディマー)してください(32 ページ)。
操作中のみ表示が点灯して、操作後すぐに消灯してしまう。	表示部の明るさが「OFF」に設定されている。	表示部の明るさを調整(ディマー)してください(32 ページ)。
設定がすべて工場出荷時に戻ってしまった。	約 1 ヶ月以上電源コードを抜いたままにしていた。	約 1 ヶ月以上電源コードを抜いた状態にしておくと、設定が工場出荷時に戻ります。再度設定してください。
リモコンの CH 選択ボタンを押しても選べないスピーカーがある。	<ul style="list-style-type: none"> <li>スピーカーが「無し」に設定されている。</li> <li>2ch出力のリスニングモード(「ステレオ」など)を選んでいる。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>スピーカーを正しく設定してください(38 ~ 39 ページ)。</li> <li>マルチチャンネルのリスニングモード(「サラウンド」など)を選んでください(25 ~ 27 ページ)。</li> </ul>

## MCACC 設定がうまくいかない

症状	原因	対策
MCACC 設定を何度行ってもエラーになる。	部屋の測定環境が整っていません。	注意事項に従って部屋の測定環境を整えてから設定を行ってください。
測定結果のサブウーファの距離が実際の距離より長い。	サブウーファの内部ローパスフィルターの遅延特性の影響で再生音にディレイがかかっています。	MCACC では、こういった遅延特性を考慮したうえで距離を特定して正確なディレイ時間を設定するようにしています。
スピーカーの「大」、「小」設定が誤った設定になる。	耳に聴こえにくい周波数の騒音があります。	エアコンなどモーターを使用した機器の電源を切ってみてください。または、設置環境の影響を受けています。
部屋は静かなのに「NOISY!」と表示されてしまう。	耳に聴こえない(または慣れてしまった)騒音源があるかもしれません。	エアコンなどのモーターを使用した機器や TV モニター、超音波ねずみ駆除装置などの電源を一時的に OFF にするか、遠ざけるなどの処置を行ってみてください。

# 目的別索引

「目的(本機でやりたいこと)」から詳細が載っているページを探してください。

目的	対応している項目 → ページ
再生	再生する(基本再生)→ 19 ページ リスニングモードの種類と効果について→ 25 ~ 26 ページ
サラウンドに関する設定(システム設定)	再生する(基本再生)→ 19 ページ リスニングモードの種類と効果について→ 25 ~ 26 ページ
	スピーカーの接続の有無や大きさ(大/小)を設定したい。 スピーカーの設定について→ 35 ~ 36 ページ
音量調節	視聴位置(リスニングポジション)からスピーカーまでの距離を設定したい。 スピーカーまでの距離の設定について→ 36 ページ
	一時的に音を消したい。 一時的に音を消す(ミュート)→ 32 ページ
	スピーカの音量を個別に調節したい。 特定の各スピーカーの音量を調節する(チャンネルレベル)→ 33 ページ
音質	アナログ音を聴いているときの音の歪みを少なくしたい。 インプットアッテネータの設定→ 43 ページ
	ドルビーデジタルまたはDTS音声で収録されているソフトを聴いていいるときの歪みを少なくしたい(LFE成分によって発生した歪みを低減したい)。 LFE アッテネータの設定→ 40 ページ
	再生するソフトのジャンルに合わせてサウンドを選びたい。 リスニングモードの種類と効果について→ 25 ~ 26 ページ サウンドモードの種類と効果について→ 28 ページ
	小さな音で視聴しているときの聴き取りにくい音(セリフなど)を聴きとりやすくしたい。 サウンドモードの種類と効果について→ 28 ページ ダイナミックレンジコントロールの設定→ 42 ページ
	高音や低音を和らげたい。 リスニングモードの種類と効果について→ 25 ~ 26 ページ サウンドモードの種類と効果について→ 28 ページ
	低音を大きくしたい。 リスニングモードの種類と効果について→ 25 ~ 26 ページ サウンドモードの種類と効果について→ 28 ページ
周波数特性	サブウーファーから何Hz以下の低音を出すか設定したい。 サブウーファーの設定→ 39 ページ
ユーザー設定	表示部の明るさを調整したい。 表示部の明るさを調整する→ 32 ページ
リモコン	接続している機器を操作したい。 付属のリモコンで他機器を操作する(操作モードの切換)→ 47 ページ
	接続しているパイオニア以外の機器を付属のリモコンで操作したい。 プリセットコードを設定する(リモコンの呼び出し)→ 48 ページ
	リモコンの操作モードと本機の入力を同時に切り換えたくない。 ダイレクトファンクションを設定する→ 49 ページ
	リモコンの設定を工場出荷時に戻したい。 リモコンの設定を工場出荷時に戻す→ 51 ページ
その他	すべての設定を買ったときと同じ状態にしたい。 すべての設定を工場出荷時の状態に戻す→ 46 ページ

お使いになる前に

各部の名称とほたらき

接続

基本操作

応用操作

設定

他機器の操作

その他

## その他

### 索引(用語別)

#### あ行

アドバンスサラウンド…26  
アドバンスドムービー…26  
アドバンスドミュージック…26  
インプットアッテネータ…37  
映像端子…11  
S2 映像端子…11  
エキスパンデッド…26  
MCACC 設定…22  
MPEG(MPEG-2 AAC)…52  
LFE アッテネータ…36  
オート…25  
音声記録方式…52  
音声信号切換…21

#### か行

ゲーム…26  
工場出荷時の設定…46、51  
コントロール端子…11、17、18

#### さ行

サウンドモード…28  
サブウーファーの設定…36  
サブウーファーまでの距離…36  
サラウンドスピーカーの設定…36  
サラウンドボックススピーカーの設定…36  
サラウンドモード…27  
システム設定…35  
重低音…28  
消音(ミュート)…32  
仕様…54  
ステレオ…26  
ステレオ再生…26  
スピーカーの設定…35～36、38～39  
スピーカーまでの距離…36  
スリープタイマー…32  
設置…6  
センタースピーカーの設定…36  
操作モード…47

#### た行

ダイナミックレンジコントロール…37  
ダイレクトファンクション…49  
ダイアログエンハンスメントモード…29

チャンネルレベル…33  
ディマー(DIMMER)…32  
TV コントロール…47～48  
TV サラウンド…26  
DTS…52  
デコード…53  
テストトーン…34  
デュアルモノ…37  
電源コード…18  
同軸デジタル端子の入力切換設定…37  
ドルビーデジタル…52  
ドルビープロロジック…25、53  
ドルビープロロジック II…25、53

#### な行

入力切換…19

#### は行

バーチャル…26  
バーチャルサラウンドバック…30  
光デジタル端子入力切換設定…37  
BS デジタルチューナー…14  
PCM…52  
付属品…5  
ブライト…28  
プリセットコードの設定…48  
プリセットコードリスト…51  
フロントスピーカーの設定…36  
ヘッドホン…33  
ヘッドホンサラウンド…26  
放熱…6

#### ま行

マナー…28  
マルチチャンネルサラウンド再生…53  
ミッドナイト…28  
ミュート…32

#### ら行

リスニングモード…25  
リセット  
本機の各種設定…46  
リモコンのプリセットコード…51  
6-ch STEREO…26  
リモコン…8

#### 表示部

AUTO…27  
ADV.MOVIE…26  
ADV.MUSIC…26  
BRIGHT…28  
ch1…42  
COAX DVD…43  
DIALOG…29  
DRC OFF…42  
DVD:3…45  
EXPANDED…26  
GAME…26  
IN.ATTOFF…43  
LFEATT 0…40  
MANNER…28  
MIDNIGHT…28  
MUTING…32  
OK(?)…46  
OPT1 DVR…43  
PHONES IN…33  
PHONES SURROUND…26  
RESET?…46  
S.BASS…28  
SEL.5.1ch…21  
SEL.ANA…21  
SEL.AUTO…21  
SEL.DIG…21  
SLEEP 90…32  
SPORTS…26  
SR+ OFF…44  
SR+ ON…45  
STEREO…26  
SUBWF 100…39  
TV SURR…26  
VIRTUAL…26  
VOL C.OFF…44  
VSB ON…31  
6-STEREO…26



#### お手入れについて

通常は柔らかい布で空拭きしてください。汚れがひどい場合は水で5～6倍に薄めた中性洗剤に柔らかい布を浸してよく絞った後、汚れを拭き取り、その後乾いた布で拭いてください。アルコール、シンナー、ベンジン、殺虫剤などが付着すると、印刷、塗装などがはげることがありますのでご注意ください。また、化学ぞうきん等をお使いの場合は、化学ぞうきん等に添付の注意事項をよくお読みください。



#### 音のエチケット

楽しい音楽も時と場所によっては気になるものです。隣近所への思いやりを十分にいたしましょう。  
ステレオの音量は、あなたの心がけ次第で大きくも小さくもなります。  
とくに静かな夜間には小さな音でも通りやすいものです。夜間の音楽鑑賞にはとくに気を配りましょう。近所へ音が漏れないように窓を閉め、お互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。

## 修理のご相談 / 修理についてのお問い合わせ窓口

パイオニア製品についてのご購入相談はお近くの販売店へ、修理についてはお買い求めの販売店へご依頼ください。万一お困りの場合は、窓口(裏表紙)へご相談くださるようお願いいたします。

### サービスステーションリスト

サービスステーションへの電話は、修理受付センター(裏表紙)でお受けします。  
(沖縄県の方は沖縄サービスステーション(裏表紙)でお受けします)

●北海道地区				受付 月～金 9:30～18:00 (土・日・祝・弊社休日は除く)
札幌サービスセンター	FAX	011-611-5694	〒064-0822	札幌市中央区北2条西20-1-3 クワザワビル
旭川サービス認定店	FAX	0166-55-7207	〒070-0831	旭川市旭町1条1丁目438-89
帯広サービス認定店	FAX	0155-23-7757	〒080-0015	帯広市西5条南28丁目1-1
函館サービス認定店	FAX	0138-40-6473	〒041-0811	函館市富岡町2-18-7
●東北地区				受付 月～金 9:30～18:00 (土・日・祝・弊社休日は除く)
仙台サービスステーション	FAX	022-375-4996	〒981-3121	仙台市泉区上谷刈石田20
山形サービス認定店	FAX	023-615-1627	〒990-0023	山形市松波1-8-17
盛岡サービスステーション	FAX	019-659-3165	〒020-0051	盛岡市下太田下川原153-1
青森サービス認定店	FAX	017-735-2438	〒030-0821	青森市勝田2-16-10
八戸サービス認定店	FAX	0178-44-3351	〒031-0802	八戸市小中野4-3-34
秋田サービス認定店	FAX	018-869-7401	〒010-0802	秋田市外旭川字梶の目346-1
郡山サービスステーション	FAX	024-939-1372	〒963-8861	郡山市鶴見坦1-9-25 クレールアヴェニュー 伊藤第2ビル
●関東・甲信越地区				受付 月～土 9:30～18:00 (日・祝・弊社休日は除く)
世田谷サービスステーション	FAX	03-3419-4234	〒155-0032	世田谷区代沢4-25-9
墨田サービスステーション	FAX	03-3621-7610	〒130-0011	墨田区石原4-27-9 中島ICハイツ1F
城北サービスステーション	FAX	03-3550-3625	〒175-0083	板橋区徳丸4-11-14
多摩サービスステーション	FAX	042-524-5947	〒190-0003	立川市栄町4-18-1 エクセル立川1F
新潟サービスステーション	FAX	025-241-1879	〒950-0913	新潟市鏡1-5-23
佐渡サービス指定店 横山電機商会	FAX	0259-63-3400	〒952-1209	佐渡郡金井町千種1158-1
千葉サービスセンター	FAX	043-207-2555	〒263-0015	千葉市稲毛区作草部1369-1 椎の実ハイツ1F
つくばサービス認定店	FAX	0298-58-1369	〒305-0045	つくば市梅園2-2-6
水戸サービス認定店	FAX	029-248-1306	〒310-0844	水戸市住吉町307-4
埼玉サービスセンター	FAX	048-651-8030	〒330-0038	さいたま市北区宮原町1-310-1
川越サービス認定店	FAX	049-233-6581	〒350-0804	川越市下広谷1128-11
宇都宮サービス認定店	FAX	028-657-5882	〒321-0912	宇都宮市石井町3373-1
群馬サービス認定店	FAX	0270-22-1859	〒372-0801	伊勢崎市宮子町1191-17 パサージュ808 伊勢崎101号
神奈川サービスセンター	FAX	045-943-3788	〒224-0037	横浜市区築区茅ヶ崎南2-18-1 ベルデュール茅ヶ崎
横浜北サービス認定店	FAX	045-943-3155	〒224-0036	横浜市区築区勝田南1-19-17
厚木サービス認定店	FAX	046-224-7724	〒243-0807	厚木市金田339-1 金田コーポフロンテア201
三宅島サービス指定店 勝見電機	TEL	04994-6-1246	〒100-1211	三宅村大字坪田
松本サービスステーション	FAX	0263-48-2768	〒390-0852	松本市大字島立180-5
長野サービス認定店	FAX	026-229-5250	〒380-0935	長野市中御所1-24
甲府サービス認定店	FAX	055-228-8003	〒400-0035	甲府市飯田4-9-14
●中部地区				受付 月～金 9:30～18:00 (土・日・祝・弊社休日は除く)
名古屋サービスセンター	FAX	052-532-1148	〒451-0063	名古屋市区西区押切2-8-18
津サービス認定店	FAX	059-213-6712	〒514-0821	津市垂水522-5
岡崎サービス認定店	FAX	0564-33-7080	〒444-0931	岡崎市大和町字荒田36-1 大和ビレッジ B-1
岐阜サービス認定店	FAX	058-274-5256	〒500-8356	岐阜市六条江東1-1-3
静岡サービスステーション	FAX	054-237-5691	〒422-8034	静岡市高松1-6-5
沼津サービス認定店	FAX	0559-21-9050	〒410-0058	沼津市沼北町1-14-26
浜松サービス認定店	FAX	053-422-1401	〒435-0042	浜松市篠ヶ瀬町415 ビラモデルナ5号
金沢サービスステーション	FAX	076-291-6425	〒921-8005	金沢市間明町1-130
富山サービス認定店	FAX	076-425-3027	〒939-8211	富山市二口町1-7-1
福井サービス認定店	FAX	0776-27-1768	〒910-0001	福井市大願寺3-5-9

<b>●関西地区</b>			受付 月～金 9:30～18:00 (土・日・祝・弊社休日は除く)	
大阪サービスセンター	FAX 06-6353-1145	〒530-0035	大阪市北区同心2-1-26	
大阪南サービス認定店	FAX 0722-75-2625	〒593-8322	堺市津久野町1-8-15	ローズマンション1F
大阪北サービス認定店	FAX 06-6453-5666	〒531-0076	大阪市北区大淀中3-9-4	
奈良サービス認定店	FAX 0742-36-8713	〒630-8132	奈良市大森西町21-26	
和歌山サービス認定店	FAX 0734-46-3026	〒641-0021	和歌山市和歌浦東3-1-25	
京滋サービスステーション	FAX 075-682-7176	〒601-8448	京都市南区西九条豊田町24-1	
福知山サービス認定店	FAX 0773-24-5375	〒620-0055	福知山市篠尾新町2-74	カマハチマンション
神戸サービスステーション	FAX 078-251-7173	〒651-0086	神戸市中央区磯上通り5-1-13	
姫路サービス認定店	FAX 0792-51-2656	〒671-0224	姫路市別所町佐土4-2	
<b>●中国地区</b>			受付 月～金 9:30～18:00 (土・日・祝・弊社休日は除く)	
広島サービスステーション	FAX 082-227-4866	〒730-0013	広島市中区八丁堀2-31	鴻池ビル
徳山サービス認定店	FAX 0834-33-5759	〒745-0006	徳山市花島町3-11	森広事務所1F
福山サービス認定店	FAX 0849-31-2791	〒720-0815	福山市野上町3-12-9	
岡山サービスステーション	FAX 086-244-8748	〒700-0975	岡山市今8-15-21	
松江サービス認定店	FAX 0852-22-7779	〒690-0017	松江市西津田4-5-40	(有)テクビット内
鳥取サービス認定店	FAX 0857-29-1290	〒680-0061	鳥取市立川町5-240-1	
<b>●四国地区</b>			受付 月～金 9:30～18:00 (土・日・祝・弊社休日は除く)	
高松サービスステーション	FAX 087-861-4841	〒760-0078	高松市今里町1-16-1	
徳島サービス認定店	FAX 088-669-6076	〒770-8023	徳島市勝岡町中須92-1	大松ジョリカ地下1階103号
高知サービス認定店	FAX 088-802-3321	〒780-0051	高知市愛宕町3-12-13	晃栄ビル1F
松山サービス認定店	FAX 089-951-6270	〒791-8067	松山市古三津5-10-35	商船ビル1F
<b>●九州地区</b>			受付 月～金 9:30～18:00 (土・日・祝・弊社休日は除く)	
福岡サービスステーション	FAX 092-412-7460	〒812-0016	福岡市博多区博多駅南2-12-3	
博多サービス認定店	FAX 092-461-1643	〒812-0006	福岡市博多区上牟田2-6-7	
長崎サービス認定店	FAX 095-849-4606	〒852-8145	長崎市昭和1丁目12-10	クリスタルハイツ平野
熊本サービス認定店	FAX 096-331-3323	〒862-0918	熊本市花立5丁目14-17	
大分サービス認定店	FAX 097-549-2420	〒870-0889	大分市大石町5丁目1-1	
北九州サービスステーション	FAX 093-951-1748	〒802-0011	北九州市小倉北区重住3-1-20	
鹿児島サービスステーション	FAX 099-224-7692	〒892-0841	鹿児島市照国町3-21	第二大見ビル2F
宮崎サービス認定店	FAX 0985-27-3136	〒880-0821	宮崎市浮城町98-1	
<b>●沖縄地区</b>			受付 月～金 9:30～18:00 (土・日・祝・弊社休日は除く)	
沖縄サービスステーション	TEL 098-879-1910 FAX 098-879-1352	〒901-2122	浦添市勢理客4-18-1	トヨタマイカーセンター3F

修理窓口・ご相談窓口の名称・所在地・電話番号は変更することがございますのでご了承ください。

愛情点検



長年ご使用のオーディオ製品の点検をおすすめいたします。こんな症状はありませんか？

- ・電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- ・電源コードにさけめやひび割れがある。
- ・電気が入ったり切れたりする。
- ・本体から異常な音、熱、臭いがする。




すぐに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜き、「保証とアフターサービス」(54ページ)をお読みのうえ、販売店に点検(有料)をご依頼ください。

## 製品のご購入や取り扱いについてのご相談窓口

### ● パイオニア・カスタマーサポートセンター（全国共通フリーフォン）

受付 月曜～金曜 9:30～17:00、土曜 9:30～12:00、13:00～17:00（日曜・祝日・弊社休日は除く）

家庭用オーディオ／ビジュアル製品のご相談窓口： **0070-800-8181-22**

カタログのご請求窓口： **0070-800-8181-33**

ファックス：**03-3490-5718**

<ご注意>

フリーフォンは、PHS、携帯電話、自動車電話、列車公衆電話、船舶電話、ピンク電話および海外からの国際電話ではご利用になれません。あらかじめご了承ください。

パイオニアホームページでのご案内

お問い合わせ先のご案内

<http://www.pioneer.co.jp/support/>

カタログ請求とメールサービス登録のご案内

<http://www.pioneer.co.jp/support/ctlg/index.html>

## 部品のご購入についてのご相談窓口


付属品（リモコン・取扱説明書など）のご購入や、補修用性能部品（修理使用部品）に関するご相談についてはパイオニア部品受注センターにご相談ください。部品の交換方法などの技術相談につきましては下記のパイオニア修理受付センターにご相談ください。

### ● パイオニア部品受注センター

受付 月曜～金曜 9:30～18:00、土曜 9:30～12:00、13:00～17:00（日曜・祝日・弊社休日は除く）

電話（フリーダイヤル）： **0120-5-81095**

一般電話：**0538-43-1161**

ファックス（フリーダイヤル）： **0120-5-81096**

<ご注意>

フリーダイヤルは、携帯電話、PHSではご利用になれません。あらかじめご了承ください。

## 修理のご依頼／修理についてのご相談窓口

修理を依頼される前に取扱説明書の「故障かな？と思ったら」の項目をご確認ください。それでも異常のある時は、必ず電源プラグを抜いてから、ご購入店へご連絡ください。

ご購入店がわからないときやお近くにないときは、パイオニア修理受付センターへご相談ください。（沖縄県を除く）

### ● パイオニア修理受付センター（沖縄県を除く全国）


受付 月曜～金曜 9:30～20:00、土曜 9:30～12:00、13:00～18:00（弊社休日は除く）

日曜・祝日 9:30～12:00、13:00～18:00（プラズマディスプレイのみ受付）

ゴーパイオニア

電話（フリーダイヤル）： **0120-5-81028**

一般電話：**03-5496-2023**

ファックス（フリーダイヤル）： **0120-5-81029**

<ご注意>

フリーダイヤルは、携帯電話、PHSではご利用になれません。あらかじめご了承ください。

### ● 沖縄サービスステーション（沖縄県のみ）

受付 月曜～金曜 9:30～18:00（土曜・日曜・祝日・弊社休日は除く）

一般電話：**098-879-1910**

ファックス：**098-879-1352**

**高調波ガイドライン適合品**